Panasonic®



DVD/MD ステレオシステム

品番 SC-PM900DVD





このたびは、DVD/MDステレオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~6ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。







MDLP



保証書別添付

(上手に使って上手に節電) RQT7441-3S

もくじ

さまざまな ディスクに対応

国12ページ

DVD-RAMやDVD-Audioも楽しめます。



プライベートシアターへ 139、64ページ **テレビ** と接続すれば、お部屋が自分だけの 映画館に早がわり。 気軽に映画が 楽しめる!

すばやくMDに録音 F36~38ページ

*高速録音*を使えば、短時間で録音できます。



ラジオ講座も忘れず録音 〒52ページ

予約した時間に録音できる 留守録タイマー が便利です。




「切」時の表示部の点灯について

電源を切っても、表示部は自動的に点灯して変化 します。(デモ機能)



お買い上げ時は、デモ機能が「入」に設定されて います。このため、電源を切っても表示部は全消 灯せず、デモ機能が働きます。



デモ機能を「切」にするには

STOP ■ - DEMO

デモ機能動作中に

"DEMO OFF"と表示するまで 押したままにする

DEMO OFF

長く押すたびに DEMO OFF (切)

→ DEMO ON (入)

本機の時計を合わせると、デモ機能は自動的に 「切」になります。(🖙 48 ページ)

確認と準備	
安全上のご注意	6
各部のなまえ 本機で再生できるディスク(DVD/CD)	10

リモコンでテレビを操作する14

ヘッドホンを使う14

著作権について14 テレビに合わせて設定する15

ディスク (DVD/CD) の再生	16
ディスクのいろいろな再生	
記憶させた位置から再生(ポジションメモリー)	
●見逃した場面/曲を再生(クイックリプレイ)	
●好みの静止画を選ぶ(ページスキップ).	
場面/曲を番号で選ぶ場面/曲をとび越す (スキップ)	19
早送り/早戻し(サーチ)	19
一時停止/スロー再生/コマ送り	19
アングル切換/画像回転	19
●グループを選んで再生	20
●ボーナスグループを再生	
●すべてのグループを再生 · · · · · · · · ·	
好みの順に再生(プログラムプレイ)	
•順不同に再生(ランダムプレイ)	
メニュー画面を使って再生	
→ナビメニューの便利な使いかた	23
HighMAT で記録されたディスクの再生	
● FIISHMAT で記録されたディスクの再生 ●映像を拡大(ぴったりズーム)	23
●音声の切換	
字幕の切換	
•くり返し再生(リピート)	25
• 2 点間をくり返す(A-B リピート)	
●好みの位置にマークを付ける(マーカー)	
MD の再生	
MDのいろいろな再生	28
好みの順に再生(プログラムプレイ)	
•順不同に再生(ランダムプレイ)	28
•曲をグループにまとめる(グループ)	
_ ●グループを選んで再生(1 グループ・プレイ)	
テープの再生	
ラジオを聞く	
女送局を記憶させて聞く	34
●お住まいの地域の放送局を記憶させる	
(エリアバンク)	34
●好みの放送局をチャンネルに記憶させる	
(マニュアルメモリー)	34

●記憶させた放送局を聞く(プリセットチューニング)...34

デ

ディスク(DVD/CD)	を MD に録音 36
	5CDイッキ録り 5枚のCDを1枚のMDに スピーディに録音
	/ 極音)
	L
ディスク/ラジオ/MD	をテープに録音4C
ディスクをテープに鉛	禄音40
●ラジオをテープに録音	音40
●MD をテープに録音	

もっと使いこなす

MD の編集	42
●曲を消す (イレース) /●曲を分ける (ディバイド)	42
●曲をつなぐ(コンバイン)/●曲を移動する(ムーブ)	42
MD にタイトル入力	44
•録音済み MD にタイトル入力	
・イッキ録り中にタイトル入力	
・録音中または MD 再生中にタイトル入力	
タイトルをコピー (タイトルステーション)	
文字入力のしかた	
時計合わせ	
おやすみタイマー/オートオフ	
*おやすみタイマー	
●オートオフ	
おめざめタイマー	
●タイマー日時設定/●タイマー実行設定	
留守録タイマー	
●タイマー日時設定/●タイマー実行設定	
音質/音場/画質などの便利機能	
初期設定一覧	56
GUI メニュー項目一覧	58
操作メニュー一覧	
別売り機器から録音/再生	
別売り機器の接続	64

もし必要なとき

MD について	65
ディスク (DVD/CD) について	
テープについて	67
主な仕様	68
保管とお手入れ	
用語解説	
Q & A (よくあるご質問)	
こんな表示が出たら	
故障かな!?	
保証とアフターサービス	
さくいん	

安全上のご

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が想 定される一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う ♪ 注意 可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

警告

確実に差し込む

因になります。

ださい。

電源プラグは根元まで

● 差し込みが不完全ですと、

● 傷んだプラグ・ゆるんだコ

ンセントは使用しないでく

感電や発熱による火災の原

電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

|傷つけたり、加工したり、| 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 Lせたり、束ねたりしない。



- 傷んだまま使用す ると、感電・ショ ート・火災の原因 になります。
- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

コンセントや配線器具

の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外で の使用はしない





● たこ足配線等で、定格を超 えると、発熱による火災の 原因になります。

電源プラグのほこり等 は定期的にとる





- プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良とな り火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線[`] や機器、電源プラグに触れ ない





● 感電の恐れがあります。



で使用について

機器内部に金属物を入れ たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない



- ショートや発熱に より火災や感電の 原因になります。
- 機器の上に水など の液体の入った容 器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご 注意ください。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



● 感電の原因にな ります。

ぬれ手禁止

で使用について

分解、改造したりしない



- 内部には電圧の 高い部分があ り、感電の原因 になります。
- 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



を抜く

- 機器内部に金属や水 などの液体、異物が 入ったとき
- 煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき
- **電源プラグ** ◆ そのまま使用すると、火災や感電の原因になり ます。
 - 販売店にご相談ください。

注意

設置・接続について

放熱を妨げない





● 内部に熱がこもると、機 器のケースが変形したり、 火災の原因になります。

油煙や湯気の当たるとこ ろや湿気やほこりの多い

ところに置かない



●電気が油や水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原因 になることがあり ます。

屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



- 強風でアンテナが倒 れた場合に、感電や けがの原因になるこ とがあります。
- 設置・工事は販売店 にご相談ください。

不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの 原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない







- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近く では特にご注意ください。

スピーカーは付属のもの を接続する



◆ 付属以外のスピー カーを接続する と、スピーカーが 発熱し、火災の原 因になることがあ ります。

ヘッドホン使用時は、

音量を上げすぎない



■ 耳を刺激するよう な大きな音量で長 時間続けて聞く と、聴力に悪い影 響を与えることが あります。

ご使用について

ディスクトレイの挿入 口の奥に手を入れない



● 閉まるときには さまれて、けが の原因になるこ 指に注意 とがあります。

> ● 特にお子様には ご注意ください。

安全上のご注意(つづき)

注意

ご使用について

機器に乗らない





- 倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、 コードが傷つき火災や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因 になることがあります。

電池について

電池は誤った使いかたをしない




- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池を いっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体、火の中へ入れたりしない
- ◆ ネックレスなどの金属物と いっしょにしない
- 乾電池の代用として充電式電池 を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、 火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談 ください。

付属品/設置/

付属品を確認してください

カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。





FM 簡易型アンテナ (1本) 【RSA0007-L】 AM ループアンテナ (1本) 【N1DAAAA00001】

本機はこのように置きます

DVD/MDステレオシステム (SC-PM900DVD)

Panasonicロゴを外側に




左スピーカー (SB-PM900) センターユニット 右スピーカー (SA-PM900DVD) (SB-PM900)

センターユニットとスピーカーは、1cm以上離す。

リモコンはこのように使います

■乾電池(付属)の入れかた



リモコンの準備




ビデオコード (1本) 【RJL1P016B15A】



電源コード (1本) 【RJA0012-K】



リモコン 【N2QAJB000097】



リモコン用乾電池 (単3形:2本)

お知らせ

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

■スピーカーについて

スピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防磁設計です。(27 73 ページ)

付属のスピーカー以外はご使用になれません

●他のスピーカーを使用すると、正しい特性の音が 得られず、また故障の原因にもなります。

■よりよい音響効果を得るために

- ●平らで安定した場所に設置する。
- ●堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛ける。
- ●左右のスピーカーの間隔を広げる。
- ●壁から5cm以上離して設置する。


お願い)

- ●大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカー の寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ●通常の使用時でも、以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります)
 - 一音がひずんだとき
- 一音質を調整するとき

お知らせ

スピーカーの左右は、ネットを外した状態でも確認 できます。表紙のイラストをご覧ください。

■リモコンの使いかた



■使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に 障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やイン バーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受光部と送信部のほこり に注意。

■本体をラックに入れて 使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや 色などによって、リモコン の動作距離が短くなること があります。





を動するときは、\ DVD、CD、MD、 テープをすべて 取り出して 、おくのね

本機を移動するときは

- ①DVD、CD、MD、テープをすべて取り出す。
- ② [POWER o/I] を押して電源を切る。
- ③ "GOODBYE" の表示が消えてから電源プラ グを抜く。
- ※ この操作をしないと、故障の原因になること があります。

接続のしかた






家庭用電源コンセント (AC100V 50/60 Hz)


が消えてから!

各部のなまえ

本 体




表示部



リモコン

下記イラストの灰色のボタン(鑑など)は、[SHIFT]を押したまま押すことで、複数の働きをします。



- ① (電源)、TV (テレビ電源)ボタン [© 14、51、53]
- ② ŚĽĒĒP、ŤIMĚR ボタン [🖙 49、50、52]
- ③ A.ONLY、SOUND (音質) ボタン [*©* 54、55]
- ④ ALL DISC、DISC (再生方法選択、ディスク指定)ボタン [空 17、19]
- ⑤ TITLE (タイトル入力) ボタン [© 44]
- 6 CHARA (文字種) ボタン [♥〒47]
- ⑦ DEL (削除) ボタン [*©* 47]
- ® CANCEL (解除) ボタン [© 20、21]
- ⑨ ■STOP (停止)ボタン[© 16、26、31]
- ⑩ DISC PAUSE (DVD/CD、MD 一時停止) ボタン [© 19、26]

- ① ◀▶ ŤAPÉ (再生)、● ŘÉĆ/ **II** (録音/録音待機) ボタン [☞ 39、41]
- TOP MENU、DIRECT NAVIGATOR ボタン
 [2] 17、22]
- ③ ÁNGLÉ/PAGÉ、ĎÍSPLÁÝ (GUI メニュー表示) ボタン [©〒 18、19、58]
- (4) ► P.MEMORY V/REW、► GROUP ^/FF ボタン [© 18、19、20、26、31]
- 15 ŚHÍFT ボタン
- ® TV/VIDEO (入力切換)、MUTING ボタン[☞ 14、55]
- ⑰ ŘEPEAT、PLAÝ MODE ボタン[☞ 21、25、27、28]
- ® PROGRAM、EDIT ボタン [☎ 21、28、29、39、42、63]
- ⑨ DIMMER、FL DISPLAY (本機表示) ボタン [☞ 27、55]
- ② M.RE-MASTER、SURROUND (音場) ボタン [© 54]
- ② 1~0、≥ 10(数字)、文字ボタン [☞ 17、19、26、47]
- ② FM/AM/ÊXT (バンド/外部入力切換) ボタン [© 34、62]
- ② Q. ŘÉPLAY ボタン [© 18]
- ② ► DVD/CD (再生)、 HI ŚPEED CD ► MD (CD 高速録音) ボタン [© 18、37]
- ③ ► MD (再生)、● ŘÉĆ/ II (録音/録音待機) ボタン [©音 28、37]
- ⑥ MENU、PLAY LIST、SP/LP (長時間録音モード)
 ボタン [で育 17、22、37]
- ② ▲、▼、◀、▶ (カーソル)、ĒNTĒR (決定) ボタン [☞ 15、17]
- ② ŠÉTÚP (初期設定)、ŘEŤURŃ ボタン [☞ 15、17]
- ② √ TV CH へ、◀ ŚLOW/ŚŁARCH ► ボタン [☞ 14、19、26]
- ③ VOLUMÊ + (音量調節)、- TV VOL + (テレビ音量調節) ボタン[愛 14、16、26、30、32]

「本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明します。
- ●表示部の画面は説明のための例です。使用する DVD、CD、MDなどによって異なります。

本機で再生できるディスク (DVD/CD)

再生できるディスク

名 称

ディスクのロゴ

本書でのマーク

ディスクの構成(イラストは一例)

DVD ビデオ



使える機能に、各マー クがついています。

映像や音楽は、図のような構成で各ディ スクに記録されています。

ディスクによって呼称が異なります。

DVD-R



DVD-V

タイトル1 タイトル2 チャプター1」チャプター2」チャプター3 チャプター1」チャプター2

DVDオーディオ



DVD-A

		グループ1		グルー	-プ2
ļ	トラック1	トラック2	トラック3	トラック1	トラック2

DVD-RAM



RAM

番組

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5
	,	•	1	,

プレイリスト

	プレイリスト	1 ,	プレイ!	Jスト2
シーン1	シーン2	シーン3	シーン1 .	シーン2

ビデオ CD





 VCD

CD





CD

CD-R/ **CD-RW** WMA/MP3

グループ2

JPEG

再生できないディスク

- リージョン番号「2|「ALL|以外の DVD ビデオ
- PAL 方式で記録されたディスク (DVD オーデ ィオディスクを除く)
- DVD-RAM (2.6 GB、5.2 GB、TYPE 1)
- DVD-ROM
- DVD+R • +RW
- DVD-RW SACD
- CDV
- CD-ROM CD-G Photo-CD
- ●Chaoji VCD("超級"と呼ばれる市販の SVCD, CVD, DVCD)

(お知らせ)

- DVD ビデオ、DVD オーディオ、ビデオ CD の中には、ディスク 側の制約により、本書の記載通りに動作しないディスクがありま す。くわしくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- 表示部に再生経過時間が出ないディスクや、メニュー画面付き ビデオ CD の場合、一部の機能が働かないことがあります。
- それぞれの規格に合致したディスクをご使用ください。規格外 ディスクを使用すると正しく再生できない場合があります。

- ●本書では、DVD、CDを総称してディスクと表記します。
- ●ディスクへの記録状態によっては、本機で再生できない場合があります。
- ●映像方式が NTSC のディスクのみ再生できます。(DVD オーディオを除く)

説明

発売地域ごとに割り当てられたリージョン番号が付与されています。

- 本機のリージョン番号は「2 | です。
- 「2」(または「2」を含むもの)もしくは「ALL」とジャケットに記されている ディスクが再生できます。







..... 当社製 DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで録画し、ファイナライズ* した当社製 DVD-R ディスクは、 「DVD ビデオ | として再生できます。

*再生対応機器で再生できるように処理すること。

繊細な音色から立体的な音色までを、高音質で再生できます。PAL 方式で記録された静止画は、NTSC 方式に 変換して再生されます。

「DVD ビデオ | が記録されているディスクもあります。(DVD ビデオとして再生するときは GUI メニューで "DVD-Videoとして再生"を選ぶ*©* 60ページ)

右の表のディスクが再生できます。

本機では、番組やプレイリストのほかに、**静止画**(JPEG) も再生できます。(再生できる JPEG は @ 66 ページ)

(お知らせ)

- ●カートリッジ付きディスクの再生時は、必ずディスクを カートリッジから取り出し、使用後はカートリッジに収 納してください。
- (くわしくは、ディスクの説明書などをご覧ください) 取り出したディスクに傷や汚れをつけないでください。
- 番組と番組のつなぎ目などが滑らかに再生できない場合 があります。

•••		
	タイプ	●カートリッジなし ●カートリッジ付きでディスクを取り出せ るもの(TYPE2、TYPE4)
	容量	9.4GB (両面、12cm) 4.7GB (片面、12cm) 2.8GB (両面、8cm)
	記録媒体	DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラ、パソコンなどビデオレコーディング規格 Ver.1.1(ビデオ録画のための統一規格)で記録されたもの

音楽や映像が記録されたディスクが再生できます。

スーパービデオ CD(SVCD : IEC62107 準拠)も再生可能です。

通常の音楽 CD や文字情報を記録した **CD テキスト**のほかに、**HDCD** も再生できます。[ただし、ピークエクステン ド機能(大きい音声の振幅を拡大する機能)には対応していません]

HDCD は、記録されている情報量が通常の音楽 CD より多く(16 ビット→20 ビット)、高音質とされています。本 機では、再生中、表示部に"HDCD"が表示されます。

- CD-DA、ビデオ CD、WMA、MP3、JPEG のいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッション クローズまたはファイナライズ*した音楽用 CD-R と CD-RW が再生できます。
 - *再生対応機器で再生できるように処理すること。
- ĤighMAT™で記録されたディスク

WMA、MP3 または JPEG を HighMAT 規格に準拠して記録することで、プレイリスト再生が楽しめます。 (23、66ページ)

ディスクのジャケットのマークについて(イラストは一例です)

■ 画面サイズ(横:縦)

4:3

●標準(4:3)サイズ

LB

● レターボックス

4:3で上下に黒い帯が入った画面

16:9 LB

● ワイド(16:9)サイズ

標準(4:3)サイズのテレビではレターボ ックス(上下に黒い帯のある画面)で再生

16:9 PS

● ワイド(16:9)サイズ 標準(4:3)サイズのテレビではパン&スキ ャン(両側または片側が切れた画面)で再生

■ 記録されている音声の種類

DOLBY DIGITAL 本機は、ドルビーデジタル/DTSの5.1 チャンネルデコーダーを内蔵しています。



本機では、これらのロゴがついたディス クを2チャンネルの音声で楽しめます。

■ その他







音声数


字幕数

リモコンでテレビを 著作権について 操作する

当社製のテレビを、本機のリモコンで操作できます。 (一部機種を除く)

各操作について、くわしくはお手持ちのテレビの説 明書をご覧ください。







●接続するときは、音量を下げてください。

けてください。 RQT7441

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定 めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問合せ先: (社)私的録音補償金管理協会 **2** 03-5353-0336

- ●放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カ ラオケテープなど) の音楽及び映像作品は、音楽の歌詞、 楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- ●従って、それらから録音したMDやテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店の BGM など) のために使用する場合には、著作権法上、権 利者の許諾が必要です。
- ●使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や 申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」 (JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

-日本音楽著作権協会 -

本 部 ☎ (03) 3481-2121 静 岡 支 部 ☎ (054) 254-2621

北海道支部 ☎ (011) 221-5088 中部支部 ☎ (052) 583-7590

盛岡支部 (019) 652-3201 北陸支部 (076) 221-3602

仙台支部 ☎(022) 264-2266 京都支部 ☎(075) 251-0134

長野支部☎(026)225-7111大阪支部☎(06)6244-0351

大宮支部☎(048)643-5461神戸支部☎(078)322-0561

上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362

東京支部 ☎(03)3562-4455 四国支部 ☎(087)821-9191

西東京支部 ☎ (03) 3232-8301 九州支部 ☎ (092) 441-2285

立川支部 (042) 529-1500 那覇支部 (098) 863-1228

横浜支部 (045) 662-6551

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法 律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及 びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産 権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マ クロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別 な許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限 されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま す。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0 + Digital Out」は DTS 社の商標です。

音のエチケットー

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

テレビに合わせて設定する

準 備 テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える。(ビデオ2など)



TV (J

押して 雷源を入れる

DVD/CD HI SPEED CD ► MD

押して "DVD/CD"にする

SHIFT



同時に押す

お買い上げ後初めてのときは、 テレビ画面に、基本的な設定 が簡単に行えるクイックセッ **トアップ**が表示されます。 (次回から初期設定画面 ☞ 56ページ)



"する"を選択



画面のガイドに従って設定できます。 設定を終えたら、[ENTER]を押す。

クイックセットアップで設定できる項目

- ●画面メニュー言語 ●接続している TV
- TV のアスペクト*1■プログレッシブ出力*2
- PCM デジタル出力



押す

初期設定画面が消えます。

■ひとつ前の画面に戻る ⇒ ○



■クイックセットアップを"しない"に したときは

初期設定画面 (🖙 56 ページ) になります。 必要に応じて初期設定を変更してください。 設定を終えたら、[RETURN]を押す。

(お知らせ)

- ●DVD の映像の縦横比は、ディスクによって異な ります。
- ●必要に応じて、テレビ側の画面モードも設定し てください。
- ●テレビを本機の映像出力端子に接続したときは、 表示部の "PROG." 点灯にかかわらず、インター レース出力*2になります。

用語がよくわからないときは...

用語解説 (🖙 69ページ)を ご覧ください。

*¹TV のアスペクト

- お使いのテレビが標準(4:3) サイズのとき [4:3]を選択
- お使いのテレビがワイドサイズのとき [16:9]を選択

お知らせ


[4:3] を選択した場合、16:9の映像の表示方法は「パン&スキャン」 に設定されます。**初期設定画面** (🖙 56 ページ) で 「レターボッ クス」に変更することもできます。


*2プログレッシブ出力/インターレース出力

従来の映像信号 (NTSC) は、525I (I: インターレース= 飛び越し走査)といわれるのに対し、5251信号の倍の走査 線数を持つ高密度な映像信号を525P(P:プログレッシ ブ=順次走査)といいます。プログレッシブでは DVD ソ フト本来の高精細映像を再現できます。

プログレッシブ映像を楽しむには、プログレッシブ対応テ レビが必要です。

ディスク (DVD/CD) の再生







ディスクを 入れる

再生方法を 選ぶ



 \cap

(最小)

"RESUME"と表示したときは、止めた位置が記憶されています。 (**続き再生メモリー機能** ☞ 18ページ)

50

(最大)

- **■再生中に他のディスクを交換する** → CHANGE▲ 押す **▶** 1 …… 5 押す 閉めるには、[CHANGE ▲] を押す。 10秒以内
- **■トレイのディスク (12cm) を確認する** → □ISCCHECK 押す **(ディスクチェック)** お願い チェック中は、ディスクを出し入 すべてのトレイが開きます。

再生中のトレイは開きません。 閉めるには、もう一度押す。

れしたり、トレイをひっぱったり しないでください。

再生する

1 2 3 4 5

好みのトレイを選んで 押す (電源が入る)

② OPEN/CLOSE ▲ 押してトレイを開け ディスクを入れる

OPEN/CLOSE ▲ もう一度押して 閉じる

(トレイを手で押して閉めない)

- ●電源「切」時にディスクが入っているときは、 自動的に電源が入り、再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- ●カートリッジ付き DVD-RAM は、カートリッジから取り出す。



- ●トレイには、1枚のディスクを置く。
- ●ラベル面を上に、図のように正しく置く。

12cm ディスク







リモコンのみ



停止中、同時に押して "1DISC" または"ALL DISC" を選ぶ

"ALL DISC"では、VCD CD WMA/MP3 のみ連続再生できます。

DVD-V DVD-A RAM JPEG では、

連続再生できません。

■1枚のディスクを再生するとき



1 DISC

■すべてのディスクを連続再生するとき

インジケーター



ALL DISC 01 02 03 04 05

ALL DISC

例) ディスク3から始めた場合 3→4→5→1→2の順に再生します。



押す

インジケーターが点灯している ディスクの1曲目から、再生が 始まります。

■再生を始めるディスクを選ぶときは

10秒以内

(1DISCモードになります)

本体で

1 2 3 4 5 押す

リモコンで





(または [DISC] → [**▲**, **V**] → [ENTER])

■メニュー画面が表示されたら

DVD-V DVD-A VCD



再生する項目を選択

数字ボタンや「► V/REW、 ∧/FF **▶▶**] で選ぶディスクも あります。

メニュー画面に戻すときは

DVD-V DVD-A

[TOP MENU]

(最初のメニュー画面へ)

DVD-V VCD

[MENU] (メニュー画面へ) [RETURN]

(お知らせ)

- ●テレビに "♥この~" と表示したときは、ディスク または本機がその操作を禁止しています。
- ●映像や音声が出るまでに時間のかかることがあり ますが、故障ではありません。
- ●メニュー画面表示中も、ディスクは回転しています。 本機のモーターの保護と、テレビ画面への焼き付きな どを防ぐため、再生しないときは [■STOP] を押して 停止してください。
- VCD ALL DISCモードのとき、PBC (プレイバ ックコントロール) は解除されます。1DISC モード でPBCを解除するときは、メニュー画面表示中に [■STOP] を押す。数字ボタンでの曲番指定などが 可能になります。再び PBC に戻すときは、停止中に [MENU] を押す。

ディスクのいろいろな再生

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 JPEG

記憶させた 位置から再生

ポジションメモリー

ディスク5枚まで記 憶できます。 (6枚目以降は古い



再生中、記憶させる位置で 同時に押す (テレビ画面)

P.MEMORY V/REW

位置を記憶しました 🖳 🔵 🔵 🗨 🔘 続けて押すと上書きされます。

次のような場合でも、位置を記憶 しています。

- ●電源を切る
- ●セレクターで音源を切り換える
- ●ディスクを取り出す

記憶させた位置から再生する ときは

電源を入れて同じディスクを入れ、セ レクターを DVD/CD に切り換える。



押す

(この時点で記憶は消 ●HI SPEED CD►MD 去されます)

- ●ディスクによって記憶できない箇所があります。
- ■1DISC モードでのみ再生できます。(ALL) DISCモードでは、記憶操作はできますが、 再生はできません)

■続き再生メモリー機能

"RESUME"表示中に、「▶DVD/CD]を押 すと、停止位置から再生します。 "RESUME"が消えるまで [■STOP] を 押すと、メモリーは解除されます。

■あらすじリプレイ機能

DVD-V の同一タイトル内のみ

再生ボタンを押すと、 あらすじリブレイになります。

このメッセージ表示中に [▶DVD/CD] を 押すと、チャプターの冒頭部分を最初から 順に再生した後、記憶させた位置から通常 再生します。(押さなかったときは、記憶位 置からすぐ再生します)

見逃した場面/ 曲を再生

クイックリプレイ

再生中に 畑す

- ●押すたびに7~10秒程度戻って再生し ます。(同一番組/タイトル/トラック内 のみ有効)
- [JPEG] では働きません。

好みの静止画 を選ぶ

ページスキップ

DVD-A(静止画付)



再生中に 同時に押して選ぶ

ANGLE/PAGE



場面/曲を 番号で選ぶ

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3 ① ② ③ 再生するディスクを選び(上記参照)

4 5 6 押す

② ③ ① [WMA/MP3] [JPEG] は選んだあと ● [ENTER] を押す。

再生が始まります。

- ●停止中のみ働くディスクもあります。
- DVD-A 先にグループを選びます。 (曜 20ページ)

■2ケタ以上を選ぶには

例) 25



WMA/MP3 JPEG は、[≥ 10]なし で数字だけ選んだあと [ENTER] を押す。

場面/曲を とび越す

スキップ

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

JPEG

JPEG

再生中/一時停止中に

数回押す

押した回数だけとび越します。

例)	再生	位置	再生方向	_
7	チャプター/トラック	チャプター/ト	ラック	チャプター/トラック	abla
	20	10	10	20	

例) RAM (番組)	再生位置	マーカー点 再生方向
7	番組	番組	番組
	20	10 10	20 1 30

RAM

- マーカーが記録されているときは、 マーカー位置までとび越します。
- ■プレイリスト再生(© 22ページ) では、シーンの開始点までとび越し
- コマーシャルが録画されていると、 そこにとび越すことがあります。

WMA/MP3 JPEG

[▲、▼] を押すと、グループをとび 越します。

早送り/早戻し

サーチ

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM VCD

早送り1段階目のみ音声が聞こえます。 (音声を消すには 🖾 57ページ)

DVD-V DVD-A(動画部のみ) RAM

再牛速度を微調整できます。 (1 ページ)

DVD-V RAM DVD-A (動画部のみ) VCD (正方向のみ)

一時停止/ スロー再生/ コマ送り

DVD-V DVD-A RAM VCD CD WMA/MP3

アングル切換/

画像回転

JPEG

∨TV CH ∧ SLOW/SEARCH

数回押す

再生中に

押すたびに速くなります。 (5段階)

通常再生に戻すには

[▶DVD/CD] を押す。

(一時停止

スロー再生

∨TV CH ∧ SLOW/SEARCH

一時停止中に

押す

押すたびに速くなります。(5段階)

再生中に 押す

DISC PAUSE

一時停止/スロー再生/ コマ送りを通常再生に 戻すには 「▶DVD/CD] を押す。



一時停止中に

押す

コマ送り/コマ戻し

- ●押したままにすると、連続してコマ送 り/コマ戻しします。
- [■ DISC PAUSE] でも可能です。

アングル切換

DVD-V DVD-A (動画部のみ)

SHIFT

複数のアングルがあるディスクを 再生中に

ANGLE/PAGE

同時に押す

押すたびに、アングルが切り 換わります。

ディスクによってはメニュ 一画面でのみ切換可能なも のもあります。

画像回転

JPEG



再生中に 同時に押す

ANGLE/PAGE DISPLAY

押すたびに、右に90°ずつ 回転します。

(お知らせ)

GUIメニューでスライドショー の入/切や表示間隔の設定も行 えます。(🖙 59ページ)

ディスクのいろいろな再生

再

牛

ディスクのいろいろな再生(つづき)

DVD-A WMA/MP3 JPEG

グループを 選んで再生

同時に押す

例) WMA/MP3 (テレビ画面) グループサーチ → 1 -

5秒以内



●選び- グループを選択



選んだグループの再生が始まり ます。

(お知らせ)

グループは、数字ボタンでも選べます。

ボーナスグループ付きディスクは、暗証番 号(ジャケットなどに記載)を入力するこ とでボーナスグループを再生できます。

- ① 停止中に [SHIFT] + [GROUP] を同 時に押す。
- ② [▲、▼] でボーナスグループを選び、 「ENTER] を押す。
- ③ 数字ボタンで画面に暗証番号を入力し、 [ENTER] を押す。 まちがえたときは、[CANCEL]を押し てやり直す。

ボーナスグループの再生が始まります。

(お知らせ)

電源を切る、セレクターで音源を切り換える、 トレイを開ける、などの操作をすると、暗証番 号の再入力が必要になる場合があります。

再生

DVD-A

すべての グループを 再生

DVD-A


- ①停止中に [PLAY MODE] を押し、 [ENTER] を押す。
- ② [▲、▼]で"ALL GROUP"を選び、 [ENTER] を押す。
- ③ [▶DVD/CD] を押す。 再生が始まります。

解除するには、上記手順①の後、"OFF" を選択する。

ANGLEPA

● 準 備 》 [SHIFT]+[ALL DISC]を同時に押して"1DISC"または"ALL DISC"を選ぶ。







好みの順に 再生

プログラムプレイ

DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3

JPEG

最大 24 曲/チャプ ターまで予約でき ます。

("ALL DISC" 設定時)

VCD CD WMA/MP3

すべてのディスク から予約できます。

●選び十 ① "ALL DISC" 設定時 ディスクを選択

」 ②決定 ② DVD-V DVD-A WMA/MP3

JPEG

タイトル/グループを選択

③ チャプター/トラックを 選択

●数字ボタンでも選べ ます。

- "ALL"が表示し ている場合、選択 すると、ディスク、 タイトル、または グループ内の全曲 が予約されます。
- ディスクにない曲 は、予約しても無 効です。

①~③をくり返し、予約を完了する

(前後のページを見るときは、[SHIFT] + [ANGLE/PAGE])

DVD/CD

押す

再生が始まります。

■予約を変更するときは

- ① [▲、▼] で変更する項目を選ぶ。
- ② **変更**: [ENTER] を押し、手 順2の操作で変更する。

取り消し:[CANCEL] を押す。 ("クリア" を選び [ENTER] を 押しても取り消せます)

■すべての予約を取り消すときは [**▲**、**▼**、**◄**、**▶**]で "オールクリア

■解除する

停止中に[SHIFT] + [PROGRAM] で表示部の "PGM" を消す。

(お知らせ)

電源を切る、セレクターで音源を切り 換える、トレイを開ける、などの操作 をすると、予約は取り消されます。

を選び、「ENTER]を押す。

順不同に

再生

ランダムプレイ

DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3 JPEG

("ALL DISC" 設定時)

VCD CD WMA/MP3

すべてのディスク を順不同に再生で きます。

準備 「SHIFT] + [ALL DISC] を同時に押して "1 DISC" または "ALL DISC" を選ぶ。

REPEAT PLAY MODE

停止中に 押す



押す



① "RANDOM"を選択

② VCD CD以外 "ALL"または タイトル/グループ番号

を選択

一丁香料を選んさ下せい

(テレビ画面)

例) WMA/MP3

DVD-A

- 「◀、▶〕で"オール"またはグループ番号を選び、 [ENTER] を押す。(複数のグループが選べます)
- ●数字ボタンでも選べます。
- ■取り消すには、数字ボタンでグループ番号を入 力する。

DVD/CD

押す

再生が始まります。

■解除する

停止中に、上記手順 1 の後、"OFF" を選択する。

メニュー画面を使って再生

RAM (プログラムナビ):番組リストが表示されます。

TOP MENU

SETUP

NAVIGATOR

ANGLE/PAGE DISPLAY

RAM(プレイリスト) : 好みのシーンを集めたリストが表示されます。

CDテキスト : 記録されているディスク/アーティスト/トラック名が表示されます。

:パソコンで付けたフォルダ名/ファイル名は、グループ名/コンテンツ名として表示されます。 WMA/MP3 JPEG

NAVIGATOR

押す

(再度押すと消える)

例) RAM(プログラムナビ)



MENU SP/LP

押す

(再度押すと消える)

●プレイリスト選択中に [▶] を押して"シーン 一覧"を選ぶことで、 好きなシーンを再生す ることができます。



例) RAM (プレイリスト)

MENU SP/LP

押す

(再度押すと消える) PLAY LIST

> ● CD テキスト JPEG についても同様です。

例) WMA/MP3 (ナビメニュー)





番組/プレイリスト/グループ/ コンテンツ/トラックを選択

再生が始まります。

RAM (プログラムナビ)

背景で、選んだ番組が再生されます。

- ●番組やプレイリストは、数字ボタンでも選べます。
- ●静止画を再生中は、表示部に "S-PIC" と表示されます。

(お知らせ)

RAM

番組/プレイリスト/静止画(JPEG)の混在ディスクで静止画(JPEG) を再生するときは、次のように操作します。

- ① 停止中に [DISPLAY] を押す。
- ② [▲、▼] で "その他の設定" を選び、[ENTER] を押す。③ 同じ操作で "その他のメニュー" を選択する。
- ④ 同じ操作で"データディスクとして再生"を選択する。

WMA/MP3 JPEG

ディスクを入れると、再生コンテンツ メニューが表示されます。

- ●再生するコンテンツの種類が選べます。
- ●音楽/静止画の混在ディスクで"オー ル"を選び、先に静止画を再生する と、静止画を表示させたまま音楽を 楽しむことができます。



(「TOP MENU] を押しても表示)



ANGLE/PAGE ナビメニュー表示中に 押す

サブメニューが表示されます。



ナビメニュー の便利な 使いかた

●選び十

項目を選択



- ●表示形式を、マルチ/リスト/ ツリー/サムネイル(JPEG のみ) から選べます。
- ●前後のグループに移動で きます。
- ●再生するコンテンツの種 類を選べます。
- ■ひとつ前の画面に戻るときは [RETURN] を押す。

■グループ/コンテンツをタイトルで検索する

WMA/MP3 JPEG

- ●ハイライトが画面左にあるときはグループ検 索、右にあるときはコンテンツ検索になります。
- ひらがな、カタカナ、英数字を、ローマ字で検 索します。(大文字/小文字は区別されません) 例) タイトルに「うた | を含む曲を探す。
- ① サブメニューの"検索"を選び、[ENTER] を押す。
- ② [▲、▼] で "U" を選び、[ENTER] を押す。 [▲] を押すたびに $A \rightarrow B \rightarrow \cdots \rightarrow Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \cdots \rightarrow 9 \rightarrow A...$ 続けて "T" "A" と選びます。 *"は消さないでください。
- ③ [▶] で "検索" を選び、[ENTER] を押す。
- ④ [▲、▼] で曲を選び、[ENTER] を押す。 再生が始まります。

入力した文字で始まるタイトルを探す 手順 ① の後、[◀] で"*"を消してから入力する。

(お知らせ)

- ●数字は、数字ボタンでも入力できます。
- [◀◀ SLOW/SEARCH ▶▶]で「A、E、I、 O、U」にスキップします。
- ●確定した文字を変更するには、「◀」で文字 をハイライトさせ、選び直します。

ディスクを入れると、"HighMAT" とメニュー画面が表示されます。

●選び→

好みの プレイリストを選択

☑ ②決定

メニュー:

このメニューに含まれるプレイリ ストやメニューを表示します。

プレイリスト:

再生が始まります。

メニュー画面に戻るには 「TOP MENU] を押す。 ([RETURN] を押すと、ひとつ前 のメニューに戻ります)

ディスクに記録されたメニュー画面 に切り換えるには

メニュー画面表示中、[DISPLAY]を 押す。

メニュー画面を消すには

[■STOP] を押す。

■リスト画面から選んで再生する

 再生中に、[MENU]を押す。 (再度押すと消える)



- ②[◀] → [▲、▼] でプレイリスト/グループ/コ ンテンツのリストを切り換える。
- ③ [▶] → [▲、▼] で選び、[ENTER] を押す。

(お知らせ)

- ●プログラムプレイ/ランダムプレイなどをする ときは、あらかじめ次のように操作します。
 - ① [SHIFT] + [SETUP] を同時に押す。
 - ② [▲、▼] で "その他" を選び、[ENTER] を押す。
 - ③ 同じ操作で "HighMAT再生" を選択する。
 - ④ 同じ操作で"切"を選択する。 停止中にGUIメニューで "データディスクと

して再生"を選んでも同じ働きをします。 (127 58、60ページ)

ハイマット HighMATで 記録された ディスクの再生

メニュー画面を使って再生(つづき)

映像を拡大

ぴったりズーム

DVD-V

DVD-A (動画部のみ)

RAM VCD



いろいろな縦横比 の映像を拡大し、 お使いのテレビの 画面サイズに近づ けます。

音声の切換

DVD-V DVD-A RAM

字幕の切換

DVD-V

DVD-A(動画部のみ)

RAM (入/切のみ)

VCD (SVCDのみ)


準備

「初期設定」の "TV アスペクト" をテレビに合わせて設定する。(🖝 56ページ)

再生中に、GUI メニューで (© 58ページ) "その他の設定" → "表示メニュー" を選び ぴったりズームの種類を選択

スクリーンサイズ(縦横比)が切り換わります。

■ぴったりズームの種類について



お知らせ

ぴったりズームで「オート」を選択したときは

- ●テレビのオートズーム機能を「切」にしてください。
- ・映像全体が暗いときは、ズームしないことがあります。
- ●映像の黒い部分が激しく変化するようなディスクでは、 正しくズームしないことがあります。
- ●映像の上下が隠れるときは「任意ズーム」(定者 60 ページ) をお使いください。

複数の音声があるディスクの再生中に、 GUI メニューで "音声" を選び 音声の種類を選択 (© 58、59ページ) DVD-V DVD-A VCD

カラオケディスクはカラオケの入/切ができます。ジャケットなどをご覧ください。

DVD-A

- ●切り換わる音声がなくても、音声番号は2 つまで表示されます。
- ●静止画付トラックと音声のみのトラックでは、音声が切り換わると、曲の先頭に戻ります。

複数の字幕があるディスクの再生中に、 GUIメニューで"字幕"を選び 字幕を「入」にし、字幕言語を選択

(127 58、59ページ)

(お知らせ)

- ●表示するまでに、少し時間がかかることがあり ます。
- ●SVCDは、複数の字幕/音声がなくても番号の み切り換わります。
- ●当社製DVDビデオレコーダーで作成したディスクは、字幕の入/切ができません。

再生中に、GUI メニューで (🖅 58ページ) "その他の 設定"→ "再生メニュー" を選び "リピート"を選択



くり返しモードを選択

再生中に、[SHIFT] + [REPEAT] を同時に押して選ぶこともできます。

■HighMAT で記録されたディスクの ときは

"CONTENT REPEAT" (1 コンテン ツ)または "GROUP REPEAT" (1 グループ) が選べます。

■好みの場面/曲をくり返し再生する ときは

- ① 場面/曲を好みの順に再生する。 (図 21 ページ)
- ② 再生中に [SHIFT] + [REPEAT] を同時 に押して "ALL REPEAT" または "ALL DISC REPEAT" を選ぶ。

■解除する

GUIメニューで"切"にする。 [SHIFT] + [REPEAT] を同時に押して "REPEAT OFF"を選んでも解除されます。

1 DISC モード時

ו סוסט ב דיוק				
TRACK REPEAT(1曲)	DVD-A VCD CD			
CONTENT REPEAT (1 コンテンツ)	WMA/MP3			
GROUP REPEAT (1 グループ)	DVD-A WMA/MP3 JPEG			
DISC REPEAT (再生中のディスク全曲)	RAM VCD CD			
ALL REPEAT (ランダム/プログラムなどの ブレイモード設定をした全曲)	DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3 JPEG			
CHAPTER REPEAT (1 チャプター)	DVD-V			
TITLE REPEAT (1 タイトル)	DVD-V			
PG REPEAT (1 プログラム)	RAM			
SCENE REPEAT (1シーン)	RAM			
PL REPEAT (1 プレイリスト)	RAM			

ALL DISC モード時

TRACK REPEAT(1曲)	VCD CD
CONTENT REPEAT (1 コンテンツ)	WMA/MP3
GROUP REPEAT (1 グループ)	WMA/MP3
DISC REPEAT (再生中のディスク全曲)	VCD CD
ALL DISC REPEAT (通常再生時:全ディスク全曲) (ランダム/ブログラムなど ブレイモード設定時: 設定した曲全曲)	VCD CD WMA/MP3

2点間を くり返す

くり返し

リピート

ALL DISC T-F

やランダムプレイ

とも組み合わせて

使えます。

再生

A-B リピート

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

再生中に、GUI メニューで (🖅 58ページ) "その他の設定" **→ "再生メニュー"を選び** "A-B リピート"を選択

始点(A)で押す



終点(B)で押す

■解除する

- ① GUIメニューで "A-B リピート" を選択する。
- ② [ENTER] を押して "**" を表 示させる。

好みの位置 にマークを 付ける

マーカー

最大5カ所まで付 けられます。

再生中に、GUI メニューで (🖙 58ページ) "その他の設定" → "再生メニュー"を選び "マーカー"を選択



好みの位置で、押す 続けて付けるには [**◄**, ▶] → [ENTER]

■マークを付けた位置から再生する

[◀、▶] で再生するマーカーを選び、[ENTER] を押す。

を押す。

- ■マークを取り消す
- [◀、▶]で取り消すマーカーを選び、「CANCEL]を押す。


(お知らせ)

- ■電源を切る、セレクターで音源を 切り換える、トレイを開ける、デ ィスクを交換する、などの操作を すると、マーカーは解除されます。 ●プログラムプレイ/ランダムプレイ
- では働きません。

RAM

- "マーカー(VR)"を選択して、 ディスクにあらかじめ付いていた マーカーにとび越すことができま す。(127 59ページ)
- ■マークを付けることはできません。
- ■プレイリスト再生時は働きません。

MD の再生





DISC PAUSE 押す ■一時停止する 再開するには、[▶MD] を押す。

■MDを取り出す ➡ EJECT ★ 押す

■曲をとび越す (再生中/一時停止中) (スキップ)

■早送り/早戻し する (サーチ) (再生中/一時停止中)


ヾTV CH ^ 聞きたい位置まで 押したままにする



2ケタ以上を選ぶには ●2ケタ:例) 25

■ 2 5

●**3ケタ**:例) 125



MDを入れる

電源が入り、途中から自動的に MDが引き込まれます。 セレクターがMDのとき

MD 17 54:30

曲数

(1 曲も録音されていないときは、 "BLANK DISC"と表示されます)



押す

再生が始まります。



- ●電源「切」時にMDが入っているときは、この操作だけで自動的に電源が入り、再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- ●他の機器で作成した長時間モノラル録音のMDを再生すると、表示部に"MONO"と表示されます。

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について。

総再生時間

MD**LP** では、音声圧縮技術によって、長時間 (2 倍または 4 倍) のステレオ録音/再生が可能です。

録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従って再生します。

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- 標準時間録音モードで録音した曲: "SP"
- 2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲: "LP2"
- 4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲: "LP4"



MD**LP** で録音する(*©* 37ページ)

■再生をくり返す ⇒ (リピート)

(再生中)

+ PLAY MODI

同時に押して選ぶ

"TRACK REPEAT" : 1曲のみ "ALL REPEAT" : 全曲

ALL REPEAT

(解除するときは "REPEAT OFF")

プログラムプレイ、ランダムプレイと組み合わせる こともできます。

- ① プログラムプレイ、ランダムプレイの設定をする。(ごを 28ページ)
- ② [SHIFT] + [REPEAT] を同時に押して"ALL REPEAT"を選ぶ。

■タイトルや残り時間 などを見る



MMER DISPLAY 押す

MD

Rem 38:00

テレビ画面でも、本機の音量や MD のタイト ルなどを確認できます

- ●他の機器で付けた漢字のディスク/トラックタイトルでも、テレビ画面で表示できます。(JIS 第一水準まで)
- 漢字とカナを切り換えるには [DISPLAY] を押す。 ●タイトルの漢字部分は、本機では変更できません。

MD のいろいろな再生



プログラムプレイ

最大24曲まで予約 できます。





停止中に 同時に押す

PGM **PROGRAM**

押して 曲番を選ぶ

0

- ■2ケタ以上を選ぶには
- ●2ケタ:例)25

2 5

■3ケタ:例) 125



この操作をくり返し、予約 を完了する



押す

再生が始まります。

■解除する

停止中に [SHIFT] + [PROGRAM] を同時 に押して "PGM" を消す。

■予約を追加する

停止中に、数字ボタンで曲番を選ぶ。

■予約を確認する

停止中に、[► V/REW、 ^/FF ►] を押す。

■すべての予約を取り消す

停止中に [■STOP] を押す。

"ALL CLEAR" が表示され、すべての予約 が取り消されます。(特定の予約を取り消 すことはできません)



REPEAT 停止中に



順不同に

ランダムプレイ

再生



"RANDOM" を選択

RND **RANDOM**



押す

再生が始まります。

■解除する

手順1の後、"OFF"を選択する。

曲をグループ

グループ

最大 99 グループま

にまとめる

で作れます。

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(© 61 ページ)

停止中に押す

EDIT MODE



押す



- ① "GROUP?" を選択 ② "SET?"
- 2 決定 を選択



- ① グループ先頭の 曲番を選択
- ② グループ最後の 曲番を選択

2 決定

グループタイトルを入力する (@ 47ページ)



押す

"UTOC Writing" の点 滅後、グループ化が完 了します。

(お知らせ)

- MD に録音した複数の曲を、1 つのグル -プとして管理できます。
- ●グループ化できるのは、連続した曲 (例:3曲目~9曲目)のみです。「3曲 目と7曲目と9曲目 のように曲が離れ ている場合は、グループにできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。

■グループタイトルを変更する

- ① 左記手順 2- ①まで進んだ後、 [▲、▼] で"TITLE?"を選び、 [ENTER] を押す。
- ② [▲、▼] でグループを選び、 [ENTER] を押す。
- ③ タイトルを入力する。 (喧音47ページ)
- ④ [ENTER] を押す。 "UTOC Writing" の点滅後、 名前が変更。

■ひとつのグループを解除する

- ① 左記手順 2- ①まで進んだ後、 [▲、▼]で"RELEASE?"を選 び、[ENTER] を押す。
- ② [▲、▼] で解除するグループ を選び、[ENTER] を押す。
- ③ [ENTER] を押す。 "UTOC Writing" の点滅後、 選んだグループが解除。

■全グループを解除する

- ① 左記手順 2- ①まで進んだ後、 [▲、▼]で "ALL RELEASE?" を選び、[ENTER] を押す。
- ② [ENTER] を押す。 "UTOC Writing" の点滅後、 すべてのグループが解除。
- [▲、▼]の操作は、[◄◀ ∨/REW、^/FF ▶▶] でもできます。
- 1 曲を複数のグループに入れることはで きません。
- ●グループの順番は編集した順番ではな く、曲番の小さい順になります。

■解除する

グループを 選んで再生

1 グループ・プレイ

REPEAT 停止中に 押す



"1-GRP PLAY"

押す

左記手順 1 の後、[▲、▼] で "OFF" を選び、[ENTER]を押す。

■グループをとび越す (グループ・スキップ)

停止中に、好みのグループが表示され るまで [► V/REW、 ^/FF ►] を 押したままにする。

■ 1 グループをくり返し再生する (1グループ・リピート)

- [SHIFT] + [REPEAT] を 同時に押して "GROUP REPEAT"を選ぶ。
- ② [►MD] を押す。



P.MEMORY V/REW GROUP △/FF 好みのグループが表示

されるまで 押したままにする

1*My Best

を選択

グループに付けたタイトル

押す

再生が始まります。

テープの再生

再生できるテープ

ノーマル ボジション NORMAL POSITION/TYPE I	\bigcirc
ハイポジション HIGH POSITION/TYPE II *	\bigcirc
メタルポジション METAL POSITION/TYPE IV*	0

● CD ► MD HI-SPEED AUTO REC

> STOP -DEMO

POWER Ø/I

電源

*ハイポジションテープまたは メタルポジションテープは、 特性を十分にいかすことがで きませんが、再生することは できます。

TAPE

準備

| テープを <u>|入れる</u>

2 再生する

3 リバース モードを選ぶ





テープのたるみを取る




押してホルダーを開け

(電源が入る)

−プを入れる

手でホルダーを閉める





押す

再生が始まります。

●電源「切」時にテープが入っている ときは、この操作だけで自動的に電 源が入り、おもて面の再生が始まり ます。(ワンタッチプレイ)

押すたびに

F▶ (おもて面を再生) **◁R** (裏面を再生)



リモコンのみ





押す

REVERSE MODES

EAUTO REVERSES



リバースモードを選択

AUTO REVERSE

押すたびに

ONE WAY

(片面だけ再生して自動停止) ②決定 AUTO REVERSE: ここ (おもて面→裏面を再生して自動停止)

REPEAT :(**⇄**)(両面をくり返し再生)

■途中で停止する ➡



本体で



リモコンで



■早送り/巻戻しする ➡ (停止中)



押す

(お知らせ)

- [II DISC PAUSE] ボタンは、DVD/CDとMD専 用です。テープでは働きません。 ●リバースモードは、セレクターが"TAPE"のとき
- のみ切り換えられます。

■曲をとび越す (再生中) (TPS)





テープ プログラム センサー **TPS**: Tape Program Sensor-機能

(次曲方向9曲、前曲方向8曲までとび越し可能)



(お知らせ)

TPSは、曲間の約4秒間の無音部を検出して働くため、 以下のような場合、正しく動作しないことがあります。

- ●曲間が短い
- ●曲間に雑音がある
- ●曲中に無音に近い部分がある

ラジオを聞く

FM/AM/

DVD/CD ▶

STOP III

POWER 6/I

電源


備 進

バンドを選ぶ

放送局を探す

■自動選局する

(オートチューニング)



■FM ステレオ放送で 雑音が多いときは

(お知らせ)

- ●オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、受信せずに周波数が止まるこ とがあります。
- ●本機の TV 受信回路は、FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3ch に FM 放送が混信することがあります。
- ●山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは、屋外アンテナの設置をおす すめします。
- RQT7441 ●テレビの電源を切ると受信状態がよくなることがあります。

■ AM ループアンテナ、FM 簡易型アンテナを接続する。(© 8ページ) 接続しないと、放送局を受信できません。 テレビ音声(1~3チャンネルのみ)は、FMで受信します。



押して "FM"または"AM"を選ぶ

押すたびに

FM→AM→AUX1→AUX2→P-MD

●電源「切」時は、自動的に電源が入り、 FM または AM を受信します。 (ワンタッチプレイ)

FM


76.0 MHz

リモコンのみ



押して ┌ 好みの放送局を受信する

テレビの受信位置は FM 76.0 ← FM 90.0 TV 3ch ←→ TV 2ch ←→ TV 1ch FMステレオ放送の受信時に点灯



「◀、▶]の操作は、 [◀◀ SLOW/SEARCH ▶▶] でもできます。



① 周波数が動き始めるまで 押したままにする

② 動き始めたら 指を離す

放送を受信すると、周波数が止 まります。

好みの放送局を受信するまで、 同じ操作をくり返してください。 [◀、▶]の操作は、

[◀◀ SLOW/SEARCH ▶▶] で もできます。



押す



"FM MODE"を選択



①選び-



"MONO"を選択

(解除するときは、同じ操 作で "AUTO STEREO" ②決定 を選択)

> FM MONO 88.1 MHz


■屋外アンテナの接続

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いとこ ろでは必要です。

FM(テレビアンテナの利用)


アンテナ線(同軸ケーブル)を整合器(市販) に取り付けて、本機に接続します。

FM簡易型アンテナ(付属)は取り外します。



AM(市販のコードの利用)

窓際などに水平に取り付け、本機に接続します。 AM ループアンテナは取り外さないで、いっし ょに接続します。



放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操 作で受信できます。(FM/AM各 15 局まで)



記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

エリアバンク

エリア番号を指定 するだけで、その 地域で受信できる 主な FM、AM の放 送局を一度に記憶 できます。

好みの放送局 をチャンネル に記憶させる

マニュアルメモリー

エリアバンク設定 後の空きチャンネ ルに、好みの放送 局を記憶させられ ます。

受信中に 押す



押す

放送局が各チャンネル に記憶されます。



受信中に 選局する

または ∨ TV CH ∧ SLOW/SEARCH $\overline{}$

聞く

エリアバンク (2004年1月期左)

エリアハンク	(2004年	I 月堄	(仕)
エリア番号	地域名	エリ	ア番号 地域名
1	札幌	21	大津
2	青森	22	奈良
3	秋田	23	和歌山
4	盛岡	24	大阪圏
5	山形		(大阪、神戸、京都)
6	仙台	25	鳥取
7	福島	26	松江
8	宇都宮	27	広島
9	水戸	28	山口
10	前橋	29	高松/岡山
11	東京圏	30	徳島
	東京、横浜、	31	松山
	、さいたま)	32	高知
12	甲府	33	福岡
13	松本	34	北九州
14	静岡	35	佐賀
15	名古屋圏	36	長崎
	古屋、岐阜)	37	大分
16	津	38	熊本
17	新潟	39	宮崎
18	富山	40	鹿児島
19	金沢	41	那覇
20	福井		

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

FM/AM/EXT

押して バンドを選ぶ

押すたびに FM→AM→AUX1 P-MD ← AUX2



"AREA BANK" を選択

②決定 BAREA BANK S

P.MEMORY GROUP ∨/REW ^/FF

押して

エリア番号(摩定 左下の表) を選ぶ

エリア番号は、[▲、▼] や数字 ボタンでも選べます。

エリア内の最初の放送局名が表示されます。

■途中で解除する ⇒

例) トウキョウケン(東京圏)



エリア内の最初の放送局名 チャンネル 周波数





PROGRAM ch



① ② ③ 約10秒の"一"点滅中に

④ ⑤ ⑥ 押してチャンネルを選ぶ

PROGRAM ch10

放送局が選んだチャンネルに記 憶されます。

続けて記憶させるときは、手順 1 ~3 をくり返す

■途中で解除する ⇒





押して

チャンネルを選ぶ 選んだチャンネルの放送局を受信します。

ch 1

[▲、▼] でも選べます。

Inter FM

(お知らせ)

エリアバンクで記憶させたチャンネルを選 ぶと、放送局名が表示されます。

数字ボタン の使いかた

○ ② ③ 押して

4 5 6 エリア番号やチャンネル

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc を選ぶ 0

■2ケタ以上を選ぶには

●例) 12



●例) 25



ディスク (DVD/CD) を MD に録音

お願い 録音中は GUI メニュー (2 58~60 ページ)を操作しないでください。 録音が途切れる原因になります。

- 進 備 ① ディスクと、録音用 MD を入れる。(🖙 17、27ページ)
 - ② [►DVD/CD] を押してセレクターを "DVD/CD" にし [■ STOP] を押す。
 - ③ アドバンスド・サラウンドとマルチ リ.マスターを「切」にする。 (2 54、60ページ)
 - ④ 音声/静止画の混在ディスクを録音するときは、再生コンテンツ メニューを表示させ、「音声」を選ぶ。(🖙 22 ページ)

LP モードを 選ぶ

> 録音方法を 選ぶ

通常/高速で 録音する



DVD-V RAM VCD WMA/MP3

録音はアナログ録音になります。

DVD-V DVD-A

ディスクによって部分的に、または全体を録音 できないものがあります。部分的に録音できな い場合は、そこで録音が停止します。録音でき る位置までスキップして録音してください。

DVD-A

- ●48 kHz を超える周波数のトラックは 48 kHzにダウンサンプリングされて録音され ます。(光出力からは初期設定値に関係なく 48 kHzのデジタル信号が出力されます)
- "COPY PROTECTED" と表示されるデ ィスクは録音できません。

■好みの曲を予約して録音する

(予約後に) (プログラム録音)



■途中で止める

DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3

録音したい曲をプログラム予約します。(21ページ) 録音後は予約を解除してください。(高速録音はできません)

■気に入った曲をすぐ録音する ■ (追っかけ録音)

(再生中に)



を選択

2 決定

■一時停止する

同時に押す

曲の始めに戻り、最後の曲まで順に録音して停止します。 曲の途中から録音するときは、ディスクを一時停止しておきます。

■アナログ録音モードにする

著作権保護の目的からデジタル録 音が禁止されているディスク ("SCMS" "CAN'T COPY" 表示) の場合は、アナログ録音モードに して録音してください。(高速録音 はできません)

1 PROGRAM EDIT 押す 押す ② ①選び十 "ANALOG REC"

■MDの残り時間が 知りたい



同時に押して LPモードを選ぶ

C LP2 LP2 MODE

SPモード : 通常ステレオ録音

モード

LP2 モード:ステレオ長時間

(2倍)録音モード

LP4 モード:ステレオ長時間

(4倍)録音モード

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生)について

録音できる時間の違い

ディスクの種類 LPモード	SP	LP2	LP4
74分のMDディスク	74分	148分	296分
80分のMDディスク	80分	160分	320分

- ▲機でLP2 またはLP4 で録音した曲は、 MDLP に対応 した機器以外では再生できません。
- LP4 は、特殊な圧縮方式によって長時間のステレオ録音 を実現しているため、ごくまれに雑音が録音されること があります。
 - 音質を重視して録音するときは、SPまたはLP2で録音 してください。
- カーオーディオが MDLP に対応していないときは、SP で録音してください。



停止中、同時に押して "1DISC"または"ALL DISC"を選ぶ

1DISC : 1 枚のディスクを録音

ALL DISC : すべてのディスクを連続録音

"ALL DISC"は、 VCD CD WMA/MP3 のみ有効です。

インジケーター 例) ALL DISC



ALL DISC

高速録音するとき

シンクロ録音(通常録音)するとき



● PEC/II

同時に押す

インジケーターが点灯しているディ スクの 1 曲目から録音します。 (ディスクの再生が終わると、MD も自動停止)



DVD/CD

■ HI SPEED CD ► MD

同時に押す

インジケーターが点灯しているディ スクの1曲目から高速録音します。 (ディスクの再生が終わると、MD も自動停止)

CDのみ有効です。

●高速録音の制限については、38ページをご覧ください。



SUTOC Writing 5

押す

(点滅後に録音完了)



MDは一時停止し、ディ スクは再生を続けます。 再開するには、再度同時 に押す。

(トラックマークが付き REC/

同時に押す ます)

DIMMER L DISPLAY

数回押す。


CD MD Rem 38:00

(LPモードによって残り時間 は変わります)

■録音レベルを調整する

録音してみて音量に不足を感じる場合は、レベルを調整し、 もう一度録音してください。

ディスク、ラジオ、テープ、ポータブル MD、その他の別売 り機器からMDに録音するとき有効です。



上限ポイント 入力レベル


曲中の最大音量のとき、入力レベルが上限ポイントを超えな いようにします。

- ●± 10dB の範囲で調整できます。
- 調整中、スピーカーからの音は変化しません。
- レベル表示は、ボタン操作がないと、約10秒で消えます。
- 電源を切ると、"O dB" に戻ります。

5CDイッキ録り(高速録音)

🏮 🏥 🕦 CD と、録音用 MD を入れる。(🖅 17、27 ページ) ②LPモードを選ぶ。(© 37ページ)

> CD 専用



- ●ディスク 1 から順に、本機に入っている CD をすべて高速 録音します。
- ●各CDが1つのグループとして録音されます。 (UTOC エリアに空きがないときは、グループになりません)

CD ► MD HI-SPEED AUTO REC

停止中に、押す

AUTO REC Checking TOC (CD をチェック中)

HIGH SPEED

READING DATA

(データを読みとり中)

Ш

HIGH SPEED

(録音開始)

■途中で止める

[STOP ■] を押す。

"UTOC Writing" と表示して録音が完了し ます。

●全曲でなく、途中までしか録音できないときは、録音できる範 囲を表示します。(約6秒間) 例) "DISC 5 TR10" ←→ "マデロクオンカノウ" ディスク5の10曲目まで録音可能なことを表しています。

表示中に [STOP ■] を押すと、5CD イッキ録りを解除できます。 LPモードを選び直すことで、全曲録音できる場合があります。

- "REC RETRY 1 (または2)" と表示したら ディスク情報をうまく読みとれなかったので、自動的に録音し 直しています。表示中はボタン操作をしないでください。
- "SPEED CHANGE" と表示したら 録音速度を変更しています。
- "DISC CHANGE" と表示したら ディスク交換しています。

CD → MD 高速録音機能について

- CDからMDに最大6倍速で録音します。 (ディスクや条件によっては最大速にならない場合もあります)
- 高速録音時は音声が聞こえません。
- ■高速録音には次のような制限があります

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、 以下の制限があります。

録音終了から 74 分経過しないと、同じ CD を高速録音できません 録音を途中で止めたときでも、続けて同じCDは高速録音できません。 (通常録音は可能です)

一度に24枚まで録音できます

約74分以内に、それぞれ異なる24枚のCDは高速録音できますが、

25 枚目の高速録音はできません。 さらに高速録音しようとして、"PLEASE WAIT 〇〇 min." (〇〇は 数字)と表示したときは、○○分待ってから高速録音してください。



ラジオ/テープを MD に録音

- 準 備 ① 録音用 MD を入れる。(☞ 27ページ)
 - ② LPモードを選ぶ。(© 37ページ)
 - ③ テープをMDに録音するときは、テープを入れる。(© 31ページ)



ラジオ→ MD

録音したい放送を受信する

(虚 32ページ)

88.1 MHz

録音モードを選ぶ ② ①選び 1

押すたびに MANUAL(通常の録音モード) TIME MARK

(5分おきにトラックマークが自動的に追加)

SHIFT MD

同時に押す 録音が始まります。

押す

C REG 88.1 MHz

(お知らせ)

エリアバンクで記憶させたチャン ネルを録音すると、放送局の名前 が曲の名前(トラックタイトル) として記録されます。

テープを MD に録音

テープ→ MD

押す STOP

必要に応じてリバースモードを選ぶ (231ページ)



② ①選び十 押す 2 決定 押す

押すたびに MANUAL(通常の録音モード) TIME MARK

(5分おきにトラックマークが自動的に追加)



同時に押す 録音が始まります。



■途中で止める



("UTOC Writing"と 表示して録音完了)

■一時停止する



MD は一時停止し、テープは再生を続けます。 再開するには、再度押す。 (トラックマークが付きます)

知りたい

■MDの残り時間が



数回押す。

■トラックマーク(曲の切れ目) を付ける

トラックマークが付きます。



(録音中に)

好みの位置で押すと 'TR-MARKING"と表示され、



ディスク/ラジオ/MD をテープに録音

- 準備 ①録音用テープを入れる。(☞ 31ページ)
 - ② [◀▶TAPE]を押してセレクターを"TAPE"にし、[■STOP]を押す。
 - ③ リバースモードを選ぶ。(© 31ページ)
 - ④ ディスクをテープに録音するときは、ディスクを入れる。(🖅 17ページ)
 - ⑤ MD をテープに録音するときは、MD を入れる。(© 27ページ)



ディスクを テープに録音

ディスク→テープ

ラジオを テープに録音 ラジオ→テープ

MD を テープに録音

MD→テープ

ALL DISC DISC 押して録音したい ディスクを選ぶ

10秒以内







録音したい 放送を受信する

(@ 32ページ)

88.1 MHz



押す

■ディスクや MD の好みの曲を予約して録音する (プログラム録音)

録音したい曲をプログラム予約します。 (曜 21、28ページ) 録音後は予約を解除してください。

■ディスクの気に入った曲をすぐ録音する (追っかけ録音)

曲の始めに戻り、最後の曲まで順に録音して停止し

曲の途中から録音するときは、ディスクを一時停止 しておきます。

■テープの裏面に録音する

テープを入れ、右記の操作でテープ走行方向を切り 換えた後、録音してください。

録

録音できるテープ

NORMAL POSITION/TYPE I X HIGH POSITION/TYPE II METAL POSITION/TYPE IV X

ハイポジションテープまたはメタルポジショ ンテープを使うと、本機では正しく録音・消 去できません。

リーダーテープ部を巻き取る



録音できない(リーダーテープ部)



確

認

停止中、同時に押して "1DISC" または "ALL DISC"を選ぶ

1DISC :1枚のディスク を録音

ALL DISC: すべてのディス

クを連続録音 "ALL DISC" は、VCD CD

WMA/MP3 のみ有効です。



+

TAPE

● REC/ II

同時に押す

インジケーターが点灯しているディスク の1曲目から録音します。 リバースモードは、(よ)を選んでいても ⇄) になります。



(ディスクの再生が終わると、テープも自動停止)





同時に押す

録音が始まります。 リバースモードは、(Հ)を選んでいても **Հ**) になります。

> 88.1 MHz





同時に押す

MDの1曲目から録音します。 リバースモードは、(よ)を選んでいても **Հ**) になります。







■途中で止める



(再生中に)



(2回押す)

■一時停止する



テープは一時停止し、ディスク または MD は再生を続けます。 再開するには、再度押す。







(すぐ止める)

MDの編集 L手に使いこなすには、65ページ 「MD について」をお読みください。

- 準備 ① 編集するMDを入れる。
 - ② [►MD] を押してセレクターを "MD" にし、[■STOP] を押す。

曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したり して、自分だけのオリジナル MD が作れます。 (録音用 MD のみ)

曲を**グループ**(*©* 29ページ)にしている MD を編集すると、編集内容に応じてグループ管理 情報も更新されます。

曲を消す

イレース

例)トラックイレース 曲番 1 2 3 A曲 B曲 C曲 消す 曲番 1 A曲 C曲 空き

PROGRAM EDIT


停止中に 押す

EDIT MODE





ディバイド




分ける曲を 再生中に 押す

EDIT MODE



曲をつなぐ

コンバイン





停止中に 押す

EDIT MODE



曲を移動する

ムーブ





停止中に 押す

EDIT MODE



お知らせ

[▲、▼] の操作は、[**◄◄**∨/REW、^/FF**▶▶**] で わできます。





押す (お知らせ)

再生中の 1 曲を消する ともできます。

(1曲~数曲消すとき) "TRACK ERASE?" を選択

全曲消すとき


"ALL ERASE?" を選択

消す曲を選択

- 度に 24 曲まで選 択できます。 (超えると "SELECT OVER"と表示)

"UTOC Writing" 点滅後、編集が完 了します。

全曲を消した後は "BLANK DISC' が表示されます。





押して 位置を調節



押す

① "DIVIDE?" を選び

② 分けるおおよその位置で 押す

押した位置からの約4秒 間が、くり返し再生され ます。

POS = + 0 0 6 ? =

調整範囲 SP:前後約8秒間

LP2: 前後約16秒間 LP4: 前後約32秒間

数値は -128から +127の 節囲で表示されます。

"UTOC Writing" 点滅後、 編集が完了します。 (トラックマークが 1 つ増 えます)



"COMBINE?"

COMBINE?

を選択



選択

2 決定 つなぎたい 連続した 曲の組み合わせを



"UTOC Writing" 点滅後、編集が完了

します。 (トラックマークが 1つ減ります)

押す お知らせ)

- ●つなぎたい後ろの曲を再 生してコンバインするこ ともできます。
- ●異なる LP モード (SP/LP2/LP4/長時間 モノラル) で録音された 曲はつなげません。







押す (お知らせ)

> 再生中の曲を移動す ることもできます。

"MOVE?"を 選択

>MOVE?

① 移動する曲を選択

② 移動先を選択

3?

PRESS ENTER

"UTOC Writing" 点滅後、編集が完了 します。

> 43 RQT7441

もっと使いこなす

MD にタイトル入力

(準 備 ① タイトルを付ける MD を入れる。)

② [▶MD] を押してセレクターを"MD"にし、[■STOP] を押す。

1枚の録音用MDには、最大約1700文字(カナ 文字では約半分の文字数)まで入力できます。 次の各タイトルごとに最大 100 文字(LP2/LP4 で録音した曲名の場合は最大97文字)まで入力

- ●ディスクの名前(ディスクタイトル)
- ●グループ名(グループタイトル)
- ●曲名(トラックタイトル)

頂峰 停止中に 押す

DISC?TITLE

録音済み MD にタイトル入力 (ディスク/トラック タイトル)



イッキ録り中に タイトル入力

イッキ録りしながら、 グループタイトル/ト ラックタイトルが付 けられます。

□□□□ イッキ録り中に 押す

> G 1 TITLE

- = = **〈ア〉**

(グループタイトル入力画面)

録音中または MD 再生中に タイトル入力

(トラックタイトルのみ)

TITLE 録音中または再生中に 押す

TR 1 TITLE

〈ア〉 - = =

(トラックタイトル入力画面)

(お知らせ)

- ●LP2/LP4で録音したり、グループの設定をす ると、入力できる文字数は減ります。たとえば、 LP2/LP4で録音した50曲にタイトルを入力す る場合は、1曲あたり約25文字(カナ文字で約 11文字)になります。
- ●入力途中で録音/再生が終わった場合、入力モー ドは解除されます。ただし、すでに [ENTER] を押して確定したタイトルや入力途中の文字も含 めたタイトルは記録されています。

■タイトル入力を途中で解除する

ただし、すでに [ENTER] を押して確定したタイト ルは記録されています。

もう一度「TITLE」を押すと、最初からタイトル入力 /修正が可能です。

押して 押す "DISC? TITLE" または 曲番を選ぶ 2? = TITLE ∃TR **〈ア〉** [I◀◀ V/REW、∧/FF ▶▶I] でも選 (タイトル入力画面) べます。 ■続けてタイトルを入力す るとき 必要に応じてくり返す

> ① グループタイトルを ① トラックタイトルを 入力し、 入力し、

> > (@ 47ページ)

2 押す

●次のトラックタイトル入

表示して完了。

① タイトルを入力し、 (127 47ページ) 押す



"UTOC Writing"点滅後、 タイトル入力が完了。

■タイトル入力を終える とき

> TITLE 押す

タイトル入力が終わります。

押す

●トラックタイトル入力画 面になります。

(@ 47ページ)

2

力画面になります。

●次にトラックがないとき は、"TITLE Writing"と

(お知らせ)

- タイトル入力しないグル ープ/トラックは、 [ENTER] でスキップで きます。
- ●イッキ録りした後に、グ ループタイトルを付ける には 🖙 「グループタ イトルを変更する」(29) ページ)

① トラックタイトルを入力し、 (@ 47ページ)



"TITLE Writing"と表示して完了。

(お知らせ)

再生中にタイトルを付けた後、タイトル入力以外の MD の **編集**(© 42ページ)はできません。 [■STOP] を押して"UTOC Writing"を点滅させた後

に編集してください。



お知らせ)

- ●再生専用 MD (Playback DISC) や未録音の MD (BLANK DISC) には、タイトル入力できません。
- ●漢字での編集はできません。

タイトルをコピ-

(タイトルステーション)

[►MD] を押してセレクターを "MD" にし、 [■STOP] を押す。

MDのディスク/トラックタイトルを別の MD にその ままコピーできます。入力の手間が省けて便利です。

コピー元の MD を入れる



停止中に





EDIT MODE



押す



"TITLE ST.?"を選択

ETITLE ST. ? =



押す

ETITLE MEMORY

COMPLETE

EJECT MD

押してコピー元 MD を取り出し

コピー先 MD を入れる Writing OK?

PRESS ENTER



'UTOC Writing'点滅後、 タイトルコピーが完了します。


■途中で解除する

[■ STOP] を押す。

(お知らせ)

- コピー元とコピー先の MD の曲数が同じときだけコピーでき
- タイトル入力済み MD に新たにタイトルをコピーすると、 以前のタイトルはすべて消えます。
- 本機が記憶できるタイトルは、MD1 枚分です。電源を切 ると、記憶したタイトルは消去されます。
- LP2/LP4で録音した曲をコピー元として使った場合、コ ピー先の曲が SP で録音されていると、トラックタイトルの頭に "LP: " と表示されます。
- コピー元の MD がグループ管理されているときは、グル ープ管理情報もコピーされます。





文字入力のしかた

準 備 **タイトル入力画面**(*©* 29、44、45 ページ)にした後、文字を入力します。

CHARA 押して

)文字の種類を選ぶ

押すたびに

カタカナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、 この操作は不要です。

(1) (2) (3) 9 GHI 7 JKL / MNO PORS TILV 5 WXYZ

押して 文字を選ぶ

選んだ文字が表示されます。

=A=

<A>



または

P.MEMORY GROUP

00

押す

- ■選んだ文字が確定し、次 の文字が選べる状態にな ります。
- ●次に入力する文字が、他 のボタンに割り当てられ ている場合、この操作は 不要です。

文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字


	カタカナ	アルファ	アベット	数字
		大文字	小文字	
	<ア>	< A >	<a>>	<1>
7	アイウエオ アイウエオ			1
лавс 2	カキクケコ	ABC	abc	2
#DEF	サシスセソ	DEF	def	ω
タGHI 4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
†JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
7TUV	ヤユヨ	TUV	tuv	8
₹ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
77)°-	ワヲンー			0

■゛゜―を入力する

数回押す

濁点(*)や半濁点(*)は、 表記可能なカタカナの後ろ にだけ入力できます。

■記号を入力する



--!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@_

(- は空白を表します)

■入力済みの文字を変更する



押して変更する文字にカーソルを合 わせ、次の操作をします。

●文字を削除するときは ⇒



●文字を訂正するときは ⇒



押して文字を削除し、 正しい文字を入力する。

■文字や空白を挿入する



押して挿入位置の右の文字にカーソ ルを合わせ、次の操作をします。

- ●文字を挿入するときは ⇒
- 新たに文字 を入力して



● 1 文字空けるときは ⇒

(1) SPACE !"#

空白を選び、

押す

(お知らせ)

[◀、▶] の操作は、[**◄**◀∨/REW、^/FF**▶**▶] でもできます。

時計合わせ

準備 電源を入れる。

本機の時計は24時間表示です。

例) 土曜日の16時25分(午後4時25分)に合わ せる。





押す





"TIME ADJUST" を選択

☑ ②決定 ÈTIME ADJUST €



"CLOCK ADJUST"

を選択



②決定 - CLOCK ADJUST =



10 秒以内

曜日を選択

SUN (日曜) THU(木曜) MON(月曜) FRI(金曜) TUE (火曜) SAT (土曜) WED(水曜)



押して 時刻を選び、

(押したままにすると、連続し て変化します)

CLOCK

SAT = 16 : 25 =



時報に合わせて 押す

時計合わせが完了し、通常の 表示に戻ります。

■電源「切」時に時計を見る → 約5秒間、時計表示になります。



(お知らせ)

- ●時計を合わせると、デモ機能(です 2ページ)は自動的に 「切」になります。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正 をおすすめします。
- ●コンセントを抜いたり、停電したりしたときは、もう一度 設定してください。
- [▲、▼] の操作は、[◄◀∨/REW、^/FF▶▶] でもでき ます。
- ■[■STOP] を押すと、途中で解除できます。



おやすみタイマー/オートオフ

+ SLEEP TIMER

ソース (音源) を聞きながら 同時に押して 再生時間を指定する

SLEEP 30

おやすみ タイマー

指定した時間が経 過すると、自動的 に再生を停止し、 電源が切れます。

オートオフ

ボタン操作のない

状態が 10 分続く

と、自動的に電源 <u>が切</u>れます。

<u>電源の切り忘れを</u>

防げます。

■解除する ⇒



(同時に数回押して "SLEEP OFF" を選ぶ)

■残り時間を確かめる ⇒
約5秒間表示されます。



(同時に1回押す)

■残り時間を変える ⇒



(新たに時間を指定)

お知らせ)

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと組み合わせて使えます。おやすみタイマーが優先するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならないようにしてください。

1



押す

ETIME ADJUST 5

2



"AUTO OFF"を選択

AUTO OFF

3



"AUTO OFF - ON"を 選択

AUTO OFF--ON-

"A.OFF"が表示されます。

■解除する

手順2まで進んだ後、"AUTO OFF - OFF"を選択する。

お知らせ)

- ●セレクターが DVD/CD、MD、TAPE で、停止時のみ電源が切れます。
- おやすみタイマーが 10 分以上残っていても、オートオフを働かせているときは、 オートオフが優先します。
- ●電源を「切」にしても、オートオフは解除されません。
- [▲、▼] の操作は、[I◀<V/REW、^/FF▶▶] でもできます。

49 RQT7441

おめざめタイマー

準備 電源を入れ、時計が合っていることを確認する。(🖙 48ページ)

設定した曜日の時刻になると、電源が入って指定したソース(音源)を再生し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

日時設定をしておけば、あとは**実行設定**を変えるだけで使えます。

例) 月曜日の6時30分から7時40分まで、 好みのソースを再生する。



SLEEP 押す

タイマー 日時設定

(24 時間表示)

10秒以内

曜日を選択

(喧 左下の表)

1 ソース(音源) を再生

TAPE

REC/II



タイマー 実行設定
> "TIMER SET"を 選択

TIMER SET

タイマーに使う曜日の切り換え

SUN (日曜) ↑ ↓ MON (月曜) TUE (火曜) (水曜) (木曜) FRI (金曜) (土曜) SUN to SAT (毎日) MON to SAT (月曜~土曜) MON to FRI (月曜~金曜) +SAŤ , SUN (土曜と日曜)

■解除する

電源を入れ、手順**7**から始め、手順**9**で"TIMER OFF" を選択する。

■操作をまちがえたり、設定を変えたりするには 電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択した後、設定をやり直す。

■設定内容を確認する

◆ (電源「切」時に)



■タイマー設定した後に、再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量やソース(音源)を変更しても、設定内容には影響 しません。



"TIME ADJUST" を選択

●選び子

"⊕PLAY ADJUST" を選択

②決定 FTIME ADJUST 5

②決定 EOPLAY ADJUST E





開始時刻を選択

 $\geq 6:30 \Rightarrow \rightarrow 0:00$

 $6:30 \to \to 6:30$



 $6:30 \to 7:40$

元の表示に戻る

② 音量を調節

③ ディスク/MD/テープ は再生を停止







SLEEP TIMER

押す

TIME ADJUST



"╝ PLAY"を選択

押すたびに ◆ PLAY

→ ● REC MD* 1 ↑ **↑** ↓

(*FM/AM選択時のみ表示)

OPLAY

"の PLAY" が表示されます。



押して 電源を切る

電源を切らないとタイマーが動作し ません。

設定した日時になると、設定した 音量までフェードイン(徐々に大 きく)して、再生します。(動作 中は、"O PLAY"が点滅)

■外部機器を使ったタイマー設定 ⇒

手順6で "AUX1" または "AUX2" を選んだ後、外部機器を本機と同日時 に動作するように設定します。



■好みの曲を再生する MD

手順6でプログラム予約します。(28ページ)

■順不同に再生する

CD WMA/MP3 MD

手順6でランダム設定します。(🖙 21、28ページ)

(お知らせ)

- おめざめタイマーと留守録タイマーは同時に使え
- 解除しない限り、タイマーは同じ設定で動作します。
- [▲、▼] の操作は、[◄◄∨/REW、^/FF▶▶] でもできます。

留守録タイマー

準備 ①電源を入れ、時計が合っていることを確認する。(☞ 48ページ)

②録音用MDまたは録音用テープを入れる。

設定した曜日の時刻になると、電源が入って指 定した放送を録音し、終了時刻になると自動的 に電源が切れます。

例) 土曜日の18時30分から20時まで、好み の放送をMDに録音する。



押す

タイマー 日時設定


(24 時間表示)



10秒以内

曜日を選択 (電 左下の表)

① 選局する



タイマー 実行設定



"TIMER SET"を 選択

ETIMER SET E

タイマーに使う曜日の切り換え

+SUN (日曜) MON (月曜) (火曜) (水曜) (木曜) (金曜) SAT (土曜) SUN to SAT (毎日)

■解除する

電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択する。

■操作をまちがえたり、設定を変えたりするには 電源を入れ、手順7から始め、手順9で "TIMER OFF" を選択した後、設定をやり直す。

■設定内容を確認する → (電源「切」時に)





"TIME ADJUST" を選択 "⊕REC ADJUST" を選択

②決定 FTIME ADJUST ?

②決定 三〇REC ADJUST =

5 ①選び



開始時刻を選択

≥18: 30 ⇒ → 0 : 00

18: 30→→18: 30€



元の表示に戻る

② MD 録音時に設定

- LPモード(© 37ページ)
- ●録音レベル (© 37ページ)
- ●録音モード(© 39ページ)



押す

TIME ADJUST



"⊕ REC MD" または "⊕ REC TAPE" を選択

例)MDに録音

OREC MD

"⊕ REC"が表示されます。

10



押して **電源を切る**

電源を切らないとタイマーが動作し ません。

- ●頭切れ防止のため、設定した日時の 30秒前になると、タイマー録音が 始まります。(動作中は、"⊕ REC" が点滅)
- ●録音時、音量は自動的に最小に なります。

■タイマー設定した後に、再生を楽しむ

- 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。

音量やソース(音源)を変更しても、設定内容には 影響しません。

■外部機器を使ったタイマー設定 ⇒



手順 6 で "AUX 1" または "AUX 2" を選んだ後、外部機器を本機と同日時に動作するように設定します。

お知らせ

- 留守録タイマーとおめざめタイマーは同時に使えません。
- 解除しない限り、タイマーは同じ設定で動作します。
- ディスク(DVD/CD)、MD、テープの留守録タ イマーはできません。
- [▲、▼] の操作は、[I◀◀∨/REW、^/FF▶▶]]でもできます。

音質/音場/画質などの便利機能

臨場感のある 音で聞く

アドバンスド・サラウンド



1111

より高音質で 聞く

オーディオ・オンリー

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

JPEG

より自然な音で 聞く

マルチ リ.マスター

DVD-V RAM

(48 kHz で記録されたディスク

DVD-A

ADVANCED SURROUND

(44.1 kHz または 48 kHz で 記録されたディスク)

VCD CD

ディスクに記録されていない高い周波数信号を付加することで、より自然で豊かな音質を楽しめます。

WMA/MP3

(8 kHz、16 kHz、32 kHz 以外で記録されたディスク)

MD

_____ (44.1 kHz または 48 kHz で 記録された MD)

圧縮時に失われた周波数 信号を再現し、圧縮前の 音声に近づけます。

押して効果を選ぶ

(リモコンで)

M.RE-MASTER SURROUND

ADV SURR 2

本体で

ADVANCED SURROUND ADV SURR 1: 音に広がりを与えます。 ADV SURR 2: 臨場感を与え、音に広が りと奥行きを与えます。

SURR OFF (切)

押すたびに

録音するとき、雑音が多いとき、音が歪む ときは、「切」にしてください。

お知らせ

- ●ソース(音源)によっては効果の出にくいも のがあります。
- ●ヘッドホンでは効果がうすくなります。
- ●マルチ リ.マスターと同時に使うと、効果の出ない DVD ビデオがあります。必要に応じてマルチ リ.マスターを「切」にしてください。

映像信号の出力を「切」にすることで、より高音質で楽しめます。



同時に押す

A.ONLY SOUND A.ONLY

■解除する

同時に押して "A.ONLY" を消す。

お知らせ

オーディオ・オンリーが「入」のときは映像が出ません。



同時に押して効果を選ぶ

M.RE-MASTER SURROUND

M.RMTR 1

押すたびに設定が切り換わります。

設定	DVD-V DVD-A CD (LPCM/PPCM) 音源に適した設定を選択	その他のディスクと MD 効果の強弱を選択
1	テンポの早い曲 (ポップス、ロックなど)	弱
2	さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)	中
3	テンポの遅い曲 (クラシックなど)	強
OFF	切	切



プリセットされた音質を使う

A.ONLY SOUND 押して **効果を選ぶ**

EQ → Clear

押すたびに

Heavy: ロックなど。パンチを効かせる

とき

Clear: ジャズなど。高音部を鮮明にす

るとき

Soft: BGM として聞くとき **Vocal**: ボーカルにつやを出したいとき

OFF:

お買い上げ時の設定は "Heavy" です。

(お知らせ)

プリセットされた音質の使用時や、低域/高域を調整 (*吹音* 右記) したときは、表示部に "EQ" と表示されます。

"EQ"が消えているときは、フラットな音質です。

低域/高域を調整する

A.ONLY SOUND

"M-EQ"と表示するまで 押したままにする

2



押して 低域 (B) または 高域 (T) を選ぶ

B: 0 T: 0 = 0 =



_{押して} レベルを調整 する

B: 0 T: \(\frac{1}{2} + 1\)

- ●上下4ステップずつ調整できます。
- ●ボタン操作がない状態で 10 秒 たつと、調整画面は消えます。

一時的に消音する

好みの音質

効果を使う

イコライザー

4種類の音質に切

Bass(低域)と

Treble(高域)を

細かく調整したり

り換えたり

できます。

ミューティング

TV/VIDEO

MUTING

> MUTING =

■解除する

- もう一度押す。
- 音量を最小 "O" にしてから上げる。
- 電源を切/入する。

表示部の明るさ を抑える

ディマー

SHIFT

同時に押す

押す

DIMMER FL DISPLAY 表示部の輝度が下がります。 暗くした部屋での映画鑑賞な どにお使いください。

■解除する

- もう一度、同時に押す。
- 電源を切/入する。

映画のセリフを 聞き取りやすく する

シネマボイス

DVD-V

____ (センターチャンネルにセリ フが記録されたディスク) 再生中に、GUIメニューで (☞ 58ページ) "その他の設定" → "音声メニュー"を選び シネマボイスを"入"にする

ディスクによって効果のないものや効 果の薄いものがあります。

■解除する

GUI メニューで "切" にする。

映画向けの画質 にする

ピクチャーモード

DVD-V DVD-A RAM

VCD JPEG

再生中に、GUI メニューで

(🖙 58ページ) "その他の設定" → "画質メニュー"を選び

ピクチャーモードで画質を選択

"ユーザー"を選択し、詳細画質設定で、より細かな画質の設定も行えます。

シネマ 1: 映画館で見ているような

しっとり感、暗い場面は

細部をはっきり

シネマ2: 昔の映画などをくっきり、

暗い場面は細部をはっきり

アニメ: アニメの色をくっきり **ダイナミック**: 色にめりはりをつける


ノーマル: 切

期設定一員

日本語 のようにアミがかかった項目は、 お買い上げ時の設定です。

RETURN

(準 備)[▶DVD/CD] を押してセレクターを"DVD/CD"にし、[■STOP] を押す。







初期設定画面

ディスク

■ 音声言語

- 日本語
- 英語
- オリジナル*1
- その他******

■ 字幕言語

- オート *3
- 日本語
- 英語
- その他******

■ メニュー言語

メニューなど、テレビ画面に表示される言語が選 べます。

- 日本語● 英語
 - その他******

■ 視聴制限

お子さまなどに見せたくない DVD の視聴を制限 できます。暗証番号を入力しない限り、再生や設 定の変更はできません。

- ▶レベル8:すべてのディスクが再生可
- レベル 7 ~ 1 : 制限レベルの記録されているデ ィスクが再生不可
- レベル 0: すべてのディスクが再生不可 レベル0~7を選ぶ(または選んだあと 再び"視聴制限"を選ぶ)と、暗証番号の入力画 面が表示されます。

暗証番号の入力方法

- 1 数字ボタンで4ケタの数字を入力する
- 2 [ENTER] を押す
- 3 暗証番号を確認し、[ENTER] を押す 暗証番号を忘れないでください。
- 視聴制限を超える DVD を入れると、画面上に表示がで ます。そのときは画面の指示に従ってください。
- * 1 "オリジナル": ディスクの最優先言語が選ばれます。
- **2 "その他****": 数字ボタンで言語番号 (『電 右ページ)を入力します。
- *3 "オート": "音声言語" で選んだ言語が再生されなかっ たときのみ、その言語で字幕を表示します。

映 像

■ TV アスペクト (© 右ページ)

設定を終了する

- 4:3パン&スキャン
- 4:3 レターボックス
- 16:9

■ プログレッシブ出力

- 不可: プログレッシブ非対応テレビ
- 可能:プログレッシブ対応テレビ

■ 接続する TV

- 標準(ブラウン管テレビ)
- 3 管式プロジェクター
- 液晶テレビ/プロジェクター
- プロジェクションテレビ
- プラズマテレビ

■ TV ディレイ

プラズマTVなどのデジタルTV使用時に、本機 の映像出力のタイミングを早めることで、映像と 音声を同期させることができます。

● **0 ms** ~●100 ms (20 ms刻み)

(お知らせ)

テレビによっては、効果のないことがあります。

■ スチルモード

- 一時停止時の画像表示方法が選べます。
- **オート** フィールド ● フレーム

音 声

■ PCM デジタル出力

- 最高 48 kHz
- ●最高 96 kHz
- 最高 192 kHz
- Dolby Digital
- Bitstream
- PCM
- DTS Digital Surround
- PCM
 - Bitstream
- 音声のダイナミックレンジ圧縮

(ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

- 切
- ●入
- 早送り時の音声
- 入
- ●切

画面表示

- 画面メニュー言語
- **日本語** English (英語)
- 画面メッセージ
- ▶ 入● 切

その他

■ HighMAT再生

- ◆ 入: HighMAT 規格に準拠して記録されたディスクとして再生
- 切: WMA/MP3/JPEG ディスクとして再生

■ クイックセットアップ

本機の基本的な設定を、画面上での対話形式によって行います。

- するしない
- 設定の初期化

初期設定、DVD/CD関連のユーザー設定を、すべてお買い上げ時の状態に戻します。

するしない

初期化するときは、次のように操作します。

- ①「する」を選び、[ENTER] を押す。
- ② テレビ画面に "オールクリア" が表示されたら、 [ENTER] を押す。
- ③ 本機の電源を入れ直す。

(お知らせ)

- 初期化した後は、必ず電源を入れ直してください。 入れ直さないと、正しく初期化されません。
- 視聴制限を設定しているときは、操作の途中で暗証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入力してください。

言語番号一覧表

吕			
アイスランド	7383	タタール	8484
アイマラ	6588	タミル	8465
アイルランド	7165	タガログ	8476
アゼルバイジャン	6590	タジク	8471
アッサム	6583	チェコ	6783
アファル	6565	中国語	9072
アフリカーンス	: 6570	チベット	6679
アプハジア	6566	ティグリニア	8473
アムハラ	6577	テルグ	8469
アラビア	6582	デンマーク	6865
アルバニア アルメニア	: 8381	トウイ	8487
アルメーア	7289	トルクメン	8475
イタリア	7384	トルコ	8482
イディッシュ	: 7473	トンガ	8479
インターリングア			
インダーリングア	7365	ドイツ	6869
インドネシア	7378	ナウル	7865
ウェールズ	6789	日本語	7465
ウォロフ	: 8779	ネパール	7869
ヴォラピュック	: 8679	ノルウェー	7879
ウクライナ	: 8575	ハウサ	7265
ウズベク	8590	ハンガリー	7285
ウルドゥー	8582	バシキール	6665
英語	6978	バスク	6985
	6984	パシュト	
エストニア			8083
エスペラント	6979	パンジャブ	8065
オーリヤ	7982	ヒンディー	7273
オランダ	: 7876	ビハール	6672
カザフ	: 7575	ビルマ	7789
カシミール	7583	フィジー	7074
カタロニア	6765	フィンランド	7073
ガリチア	7176	フェロー	7079
韓国(朝鮮)語	7579	プランス ·	7082
カンナダ	7578	フリジア	7089
カンボジア	: 7577	ブータン	6890
	· 7589		
キルギス		ブルガリア	6671
ギリシャ	: 6976	ブルターニュ	6682
クルド	7585	ヘブライ	7387
クロアチア	: 7282	ベトナム	: 8673
グアラニー	: 7178	ベロルシア(白ロシア	')
グジャラト	7185		6669
グリーンランド	7576	ベンガル(バングラ)	
グルジア	7565	2,3,0 (, (2,2,2,7)	6678
ケチュア	8185	ペルシャ	7065
ゲール(スコットラン	, L"\	ポーランド	8076
$ \mathcal{I}_{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}_{I}}}}}}}}}}$. 7160		
	7168	ポルトガル	8084
コーサ	: 8872	マオリ	7773
コルシカ	6779	マケドニア	7775
サモア	: 8377	マライ (マレー)	7783
サンスクリット	8365	マラッタ	7782
ショナ	: 8378	マラヤーラム	7776
シンド	8368	マルタ	7784
シンハラ	8373	マダガスカル	7771
ジャワ	: 7487	モルダビア	7779
スウェーデン	: 8386	モンゴル	7778
スワエーテン			
スロバキア スロベニア	8375	ヨルバ	8979
14H11-1	8376	ラオ	7679
スワヒリ	: 8387	ラテン	7665
スンダ	: 8385	ラトビア (レット)	7686
スペイン	6983	リトアニア	7684
ズールー	9085	リンガラ	7678
セルビア	: 8382	ルーマニア	8279
セルボクロアチア	: 8372	レトロマンス	8277
ソマリ	8379	ロシア	8285
タイ	8472		5_55
<u></u>	O 17 L	I	

パン&スキャンとレターボックスとは

DVD ソフトのワイドな映像(16:9)を、標準サイズ(4:3)のテレビで見る場合、2つの表示方法があります。

4:3パン&スキャン

左右をカットし、テレビ画面全体に 映像を映し出します。



4:3 レターボックス


上下に黒い帯を入れ、16:9の映像を忠実に再現します。



GUI メニュー項目一覧

ジ・コ・アイ・グラフィカル ユーザー インターフェース G U I (Graphical User Interface) とは「テレビ画面を見ながらディスクの操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、この画面を「GUI メニュー | と呼びます。

お願い)録音中は操作しないでください。録音が途切れる原因になります。



DVD-V GUIメニューの一例





再生中に押して GUI メニュー を表示させる

押すたびに
→ GUIメニュー
↓
プログレス
インジケーター
(☞ 61ページ)
↓
ー 元の画面

変更したい 項目を選択

同じ操作をくり返 し、変更したい項 目まで階層メニュ ーを進みます。

好みの 設定を選択

数字ボタン→ [ENTER] で設定 できるものもあり ます。

■ GUI メニューを消す →

SETUP RETURN

名 称		項目と設定	
	タイトル	タイトルサーチ	[▲、▼] (または数字ボタン) →[ENTER]
	チャプター	チャプターサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER]
	時間	タイムワープ :時間指定スキップ タイムサーチ :時間指定再生	± 30秒、60秒、90秒、2分 例) 1 時間 24分 50 秒から再生 [1]→[2]→[4]→[5]→[0]→[ENTER]
DVD ビデオ		タイトル経過時間 タイトル残時間	
	音声 (© 24ページ)	1~最大8	カラオケ入/切: [▲、▼]→[ENTER]
	字幕 (© 24ページ)	入 または 切 1 〜最大 32	
	アングル (© 19ペー)	ジ)	
	その他の設定(🖙 60)ページ)	
	グループ	グループサーチ	

DVD オーディオ

グループ	グループサーチ	[▲、▼] (または数字ボタン) →[ENTER]
トラック	トラックサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER]
時間	タイムワープ :時間指定スキップ タイムサーチ :時間指定再生	± 30 秒、60 秒、90 秒、2 分 例)4 分 50 秒から再生 [4]→[5]→[0]→[ENTER]
	トラック経過時間 トラック残時間	

音声 (©電 24ページ) 静止画 グループ残時間 1 または 2 次静止画

前静止画リターン

その他の設定(🖾 60ページ)

			長示されない項目/設定があります。
名 称		項目と設定	
DVD-RAM	プログラム プレイリスト* ¹ 時間	プログラムサーチ プレイリストサーチ*1 タイムワープ:時間指定スキップ タイムサーチ:時間指定再生 プログラム経過時間 プレイリスト/シーン経過時間*2	[▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER] *1プレイリスト再生時に表示 ±30秒、60秒、90秒、2分 例) 24分30秒から再生 [2]→[4]→[3]→[0]→[ENTER] *2プレイリスト/シーン再生時に表示
DVD-NAIVI	音声(『 24ページ) 字幕(『 24ページ) マーカー(VR):マーカ その他の設定(『 60/	コースキップ	*2プレイリスト/シーン再生時に表示
ビデオ CD	トラック 時間 音声(『 24ページ) 字幕(『 24ページ) (SVCDのみ) その他の設定(『 60	字幕言語選択(1~4)	[▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER]
CD	トラック 時間 その他の設定(© 60/	トラックサーチ トラック経過時間 トラック残時間 ディスク残時間 ページ)	[▲、▼] (または数字ボタン) →[ENTER]
WMA/MP3	グループ コンテンツ 時間 音声 その他の設定(で) 60/	グループサーチ コンテンツサーチ ページ)	[▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER]
JPEG (CD-R/RW)	グループ コンテンツ サムネイル: サムネイルー 画像回転 スライドショー その他の設定(で〒 60/	右90°回転または左90°回転 間隔 入または切	[▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER][▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER]O~30秒
HighMAT	プレイリスト グループ コンテンツ 時間 音声 画像回転 (静止画のみ) その他の設定 (で写 60/	プレイリストサーチ グループサーチ コンテンツサーチ 右90°回転または左90°回転 ページ)	[▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER] [▲、▼](または数字ボタン)→[ENTER]

GUIメニュー項目一覧(つづき)

「その他の設定」項目一覧(ディスク共通) —


「てり」他の設力	E」項目 ^一 見(ノイスン共通)	
再生速度 (➡ 右ページ)	× 0.6、× 0.7、× 0.8、× 0.9、ノーマル、× 1.1、× 1.2、	× 1.3, × 1.4
再生メニュー	リピート (<i>©</i> 25ページ)	
	A-B リピート (<i>©</i> 25ページ)	
	マーカー (<i>©</i> 25ページ)	
画質メニュー	ピクチャーモード (<i>©</i> 55ページ)	
	●ノーマル: 切	_
	● シネマ 1 : 映画館で見ているようなしっと	_り感
	●シネマ2: 昔の映画などをくっきり●アニメ: アニメの色をくっきり	
	● ダイナミック : 色にめりはりをつける	
	●ユーザー	
	詳細画質設定	
	- コントラスト: 白黒の強弱 - ブライトネス: 画面全体の明るさ	-7~+7 20
	- フライトネス - 画国宝体の明るこ - シャープネス: 水平方向の鮮鋭度・解像感	
	ー カラー : 色の濃さ	-7~+7
	- ガンマ : 暗い部分の明るさ	
	- デプスエンハンサー: 映像の奥行き感	
	ビデオ出力モード(初期設定「プログレッシブ出)	力」が 可能 のときのみ)
	● 525I : インターレース映像 ● 525P : プログレッシブ映像("PROG."点:	7)
	変換モード [表示部の "PROG." 点灯中のみ]	<u></u>
	プログレッシブ出力に変換する方式を素材に応	びて使い分ける。
	■オート 1 (標準):映画再生	
	●オート2 : オート1の変換方式に加え、30コマ/利	りで記録されたプログレッシブ映像にも対応
	●ビデオ :ビデオ素材	
音声メニュー	アドバンスドサラウンド (© 54ページ)	
	 シネマボイス (<i>☞</i> 55 ページ)	
	マルチ リ.マスター (<i>©</i> 54ページ)	
表示メニュー	マルチ リ.マスター (©〒 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ))	0~-60
表示メニュー	マルチ リ.マスター (©〒 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ))	オート、ロ~-7
表示メニュー	マルチ リ.マスター (©〒 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、O ~ −7 入または切
表示メニュー	マルチ リ.マスター (©デ 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CD テキスト) (JPEG)	オート、O 〜 -7 入または切 切、日付、詳細
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、O 〜 -7 入または切 切、日付、詳細 PEG)
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、O 〜 -7 入または切 切、日付、詳細 PEG)
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~−7 入 または 切 切、日付、詳細 PEG]) ご見るときの表示方法を選ぶ。
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG]) ご見るときの表示方法を選ぶ。
表示メニュー	マルチ リ.マスター (©) 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG]) ご見るときの表示方法を選ぶ。
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) ご見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換える す
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CD テキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み)
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CD テキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) ご見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 ー時停止時:
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CD テキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 ー時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 ー時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量 動画再生物:
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 ー時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート
表示メニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 一時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート 入または切
	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 - 時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート 入または切 -3~+3
その他のメニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 一時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート 入または切 ー3~+3 DVDビデオとして再生
	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 の目安を表示する。 -時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量動画再生時: 再生画像の平均ビットレート 入または切 -3~+3 DVDビデオとして再生 「再生」を解除
その他のメニュー	マルチ リ.マスター (© 54ページ) 字幕位置 (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 字幕明るさ (DVD-V DVD-A (動画部のみ)) 情報表示 (WMA/MP3 CDテキスト)	オート、0~-7 入または切 切、日付、詳細 PEG) で見るときの表示方法を選ぶ。 クスの映像はズームに自動で切り換えるす × 1.00~× 2.00 (0.01 刻み) RAM VCD) 入または切 への目安を表示する。 ー時停止時: 映像の種類とフレームのデータ量動画再生時: 再生画像の平均ビットレート 入または切 ー3~+3 DVDビデオとして再生 「再生」を解除 して再生」を解除

プログレスインジケーター=

現在どの部分を再生しているかを表します。再生中、表示部に経過時間が表示されないときは働きません。

例) DVDビデオ再生時

再生状態 現在の再生位置



- T (タイトル) DVD-V
 - P(プログラムまたはプレイリスト)RAM
 - G (グループ) DVD-A WMA/MP3 JPEG
- ② C (チャプター) DVD-V
 - T (トラック) DVD-A VCD CD
 - C (コンテンツ) WMA/MP3 JPEG
- ③ 番組/プレイリスト/タイトル/トラック 経過時間 → 残り時間 [▲、▼] で切り換える (VCD (SVCD のみ) [WMA/MP3] は経過時間のみ)
- ④ 再生モード DVD-V DVD-A VCD CD WMA/MP3

---: 通常

PGM: プログラム RND: ランダム

ALL: オールグループ **DVD-A** CD: ALL DISC モード

⑤ 再生コンテンツメニューの状態表示 WMA/MP3 JPEG

表示なし: オール

♪ : 音声 図 : 静止画

再生速度を微調整する

DVD-V DVD-A(動画部のみ) RAM

セリフなどを聞きながら速く再生したり、遅く 再生してしっかり聞き取りたいときなどに使います。



再生中に GUI メニューで (🖅 58 ページ) "その他の設定" を選び


②決定 **再生速度を選択**

(お知らせ)

- [► DVD/CD] を押すと、通常再生に戻ります。
- ディスクによっては働かない箇所があります。
- 速度変換モード中は
 - ーデジタル出力が"PCM"(44.1kHz または 48kHz) に切り換わります。
 - -アドバンスド・サラウンド、マルチ リ.マスターは 働きません。

操作メニュー一覧

- [TIMER] ボタン、[EDIT] ボタン、 [PLAY MODE] ボタンを押した後の操作メニューは、以下のような階層になっています。 (主なもののみ記載)
- 選択操作で迷ったときの参考にしてください。








OFF





別売り機器から録音/再生

別売り機器の接続 ☞ 64ページ

ポータブル MD から本機の MD に録音するとき

- ① ポータブル MD に録音元の MD を入れる。
- ② 本機に録音用 MD を入れ、LPモードを選ぶ。



MD ネットワーク 対応のポータブル MDから録音

本機からポータブル MD をコントロール して録音とタイトル コピーができます。

MD ネットワーク に対応していない ポータブル MDか ら録音

押して "P-MD"を 選ぶ

> 押すたびに FM→AM→AUX1 P-MD ← AUX2

P-MD (12 Track)

ポータブルMD側の総曲数

ポータブル MD は自動 的に適切な音量・フラ ットな音質になります。

押して "AUX2"を 選ぶ

> ●接続した機器の入力 レベルが低い場合は 調整してください。 (🖙 右ページ下)

他の別売り機器から録音するとき

- ① テレビ、有線、BS/CS を録音するときは、放 送を受信する。
- ②録音用MDまたは録音用テープを入れる。 MD録音時はLPモード(© 37ページ)を、 テープ録音時はリバースモード(で 31ページ) を選ぶ。

■ビジュアル/タイトルプリンターを使う

対応品: SH-CP30 (別売り)

MD に付けたタイトルのデータを利用して MD のラベルが印刷できます。

- ① AUX2/P-MD 端子に接続する。
- ② [►MD] を押してセレクターを "MD" にし、

[■STOP] を押す。

くわしくは、ビジュアル/タイトルプリンターの 説明書をご覧ください。

お知らせ

ソース(音源)や録音方法によっては録音時間に誤 RQT7441 差が生じる場合があります。

他の別売り機器 から録音/再生

押して "AUX1" または "AUX2" を選ぶ

- ■聞くだけのときは、 このあと別売り機器 を再生します。
- "AUX2" 選択時に 接続した機器の入力 レベルが低い場合は 調整してください。 (曜 右ページ下)

■ MD の録音モードについて

MANUAL: 通常の録音モードです。

TIMÊ MARK :

5分おきにトラックマークが自動的に付きます。

SYNCHRO:

接続した機器で再生が始まると、自動的に録音を開始し ます。無音状態が約3秒続くと一時停止し、再生が再開 すると録音も再開します。録音開始位置にトラックマー クが付きます。

1曲ずつ録音するとき

GROUP ^/FF



押して 録音する曲を 選ぶ

選んだ曲が確認の意 味で再生されます。

同時に押す

曲の最初から録音し、1曲 録音すると自動停止しま す。必要に応じて手順①、 ②をくり返してください。

全曲録音するとき



同時に押す

録音が始まります。

■ MD ネットワーク機能について



カタログにこのマークが **NETWORK** ついている製品です。

- ●この機能は、ポータブル MD と DVD/MD ステレオ システムの組み合わせで働きます。
- ●録音が終了して約4分たつと、ポータブルMDは節電のため自動的に電源が切れます("P-MD" が点滅)。 再び通信を確立するには、[FM/AM/EXT] で "P-MD"を選ぶ。
- ●録音を終えたら、電池の消耗を防ぐため MD ネットワ -クコードは抜いてください。
- ●SP/LP2/LP4の各モードはコピーされません。本 機で選んでいるモードになります。
- ●次の場合は、ポータブル MD 側のディスクタイトルが コピーされません。
 - 1 曲ずつ録音したとき
 - 一本機側のMDにディスクタイトルやグループ管理 情報が入っているとき
- ●タイマーと組み合わせて使うことはできません。

ます。

録音モードを選択

(喧 左ページ下)

- [EDIT] を押し、[ENTER] を押す。
- [▲、▼] で"MANUAL"、 "TIME MARK"または "SYNCHRO"を選び、 [ENTER] を押す。



同時に押す

- MANUAL、TIME MARK では 録音が始まります。
- SYNCHROでは 録音待機状態になります。

ポータブル MD で再生を始める

別売り機器で再生を始める

音の出始めから録音が始まり


MD 録音時、SYNCHRO では、

SYNCHRO では、 音の出始めから録 音が始まります。

MD に録音するとき

① 録音モードを 選択


(喧 上段の手 順2-①、②)



同時に押す

- MANUAL、TIME MARK では 録音が始まります。
- SYNCHROでは 録音待機状態になります。

テープに録音するとき



同時に押す

録音が始まります。

▶トラックマーク(曲の切れ目)の付けかた

AUX1 または AUX2 選択時、録音中に好みの位置 で [EDIT] を押すと、"TR-MARKING"が表示さ れ、その位置にトラックマークが付きます。

(お知らせ)

ソース(音源)によっては、"SYNCHRO"を使うと、曲 の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では 途中で止まったりすることがあります。この場合は "MANUAL"で録音してください。

■入力レベルを調整する


- ① [PLAY MODE] を押し、[ENTER] を押す。
- ② [▲、▼] で "HIGH" または "NORMAL" を選び、[ENTER] を押す。

HÌGH :音量が小さい場合

NORMAL: 通常の場合

別売り機器の接続

別売り品の品番は、2004年1月現在のものです。品番は変更されることがあります。




お知らせ

※ 使用できるコードを、お手持ちのポータブル MD の説明書でご確認ください。

AVアンプ

5.1 チャンネル出力を持つ AV アンプと接続すると、 **DVD ビデオ**をマルチチャンネルで楽しめます。 (**DVD オーディオ**の場合は 2 チャンネルになります)



光デジタルケーブル(別売り: RP-CA2010A、1 m)


本機の光出力端子について

- DVD/CD 以外の音声は出力されません。
- ●初期設定が"PCM"のとき:音場効果が働くものもあります。 初期設定が"Bitstream"のとき:音質/音場効果は働きません。

アナログプレーヤー、有線、BS/CS チューナーなど

テレビと接続して、テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむこともできます。

■ AUX1 端子に接続するときは




ステレオピンコード (別売り: RP-CAP3G10、1 m)

アナログプレーヤーと接続するときは

フォノイコライザー内蔵のプレーヤーが必要です。 推奨品: 当社製アナログプレーヤー SL-J8 (フォノイ コライザー内蔵)


お手持ちのプレーヤーにフォノイコライザーがないときは、フォノイコライザー(サービスルート扱い:品番RFKZ0088KIT)が必要です。そのままつなぐと音が小さくなります。


■ AUX2/P-MD 端子に接続するときは



オーディオコード(別売り: RP-CAPM3G15、1.5 m)

DVDをより高画質で楽しむために





プログレッシブ対応テレビで、 プログレッシブ映像を楽しむには

- ①「プログレッシブ出力」を"**可能**"にする。(*©* 15、56ページ)
- ② GUI メニューで(© 58ページ)"その他の設定"→"画質メニューを選び「ビデオ出力モード」を"**525P**" にする。

MD について

MD の種類

■ 再生専用 MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの有無でデータが記録されています。 この方式のMDを「光ディスク」 といいます。



■ 録音用 MD

磁気によってデータを記録し ます。

この方式の MD を 「光磁気ディスク」 といいます。



シャッター

(MD の録音・編集について

■ テープとは違います

録音済みのMDは、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース(消去機能)で、いらない曲を消してから録音します。 (上書き録音はできません)

■ MD 1 枚への録音曲数は 、収録時間内で最大 254曲までです

ただし、MDは2秒以下の音声を録音する場合にも約2秒間の領域を使用するため、実際に録音できる時間は少なくなることがあります。

■ 大切な録音を消さないために

MDの誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) という制限があります。

CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MDへはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止)

■ 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。"UTOC Writing"の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力がMDに正しく記録されません。

(よく出てくる MD 用語

■ トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。

トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由につけることもできます。

トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲まで記録することができます。

■ TOC (Table of Contents)

MDには、音声信号を記録する領域とは別に、 曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに 書き込まれた内容を TOC 情報といいます。

■ UTOC (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MDに UTOC 情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され注意を促します。

■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

取扱上のお願い

- 指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、は がした跡のある MD は、故障の原因になりますの で機器に入れないでください)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。 中の円盤には、直接手を触れないでください)



MDの制約について

症状	原 因
コンバイン/ディバイド機 能が使えないことがある。	 部分録音/部分消去をくり返 した MD に録音すると、MD 上のデータとしては分断され
曲を消しても残り時間が 増えない。	て記録されるため、左記のようなことが起こる場合があります。また、SP/LP2/LP4
早送り/早戻しすると、音の途切れることがある。	の異なるモードで記録された 曲ではコンバインできませ ん。

ディスク (DVD/CD) について

WMA/MP3/JPEG/CDテキスト

本機での制限

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張 フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、 再生が始まるまでに時間がかかることがあります。セッション数 は少なくすることをおすすめします。
- 8階層より深い階層にあるグループは、8階層目と同じ列に表示 されます。
- 表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は " (アンダーバー)"で表示されます。
- メニュー画面での表示順は、パソコンでの表示順と異なることが あります。
- ディスクの作りかたによっては、順番通りに再生できないことが あります。

WMA


- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- 情報部に JPEG など大きなデータが入っていると、再生できない 場合があります。
- 再生できないファイルを選んだときは、表示部に "CONTENT PROTECTED" または "CANNOT PLAY" と表示されます。

- 静止画の入ったMP3ディスクを再生すると、曲が再生されるま でに時間がかかることがあります。その間の再生経過時間は表示 されません。曲の再生が始まっても正確に時間が表示されないこ とがあります。
- ID3 タグには対応していません。

JPEG

- DCF (Design rule for Camera File system) 規格準拠のデジ タルカメラで撮影した JPEG を表示します。(デジタルカメラの自 動回転機能などを使用した場合、DCF 規格にあてはまらないデー 夕になり、画像が表示されないことがあります)
- ■画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示でき ないことがあります。
- MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画(TIFFなど) および音声付画像は再生できません。

再生される順番 WMA/MP3 JPEG



ただし、順番通りに再生できないことがあります。

CDテキスト

市販のソフトなどで作成したCDテキストは、作成したト ラック順に再生されます。

(お知らせ)

● **WMA/MP3 JPEG**:グループ数 400、コンテンツ数 4000 まで再生できます。(WMA/MP3のランダムプレイ時は、 999 コンテンツまでの再生に限定されます。)

ただし、階層の深いフォルダが複数あるときは、フォルダ/ファ イルを認識できないことがあります。

■WMA/MP3 と CD-DA の両形式が同一ディスクに記録されている 場合は、最初のセッションに記録されている形式のみ再生します。


(HighMAT で記録されたディスクについて

- HighMAT™規格は、音声/画像/動画ファイルを CD-R/RW に記録するときの管理フォーマットです。本機では、 WMA/MP3 の音楽ファイルと JPEG の静止画ファイルが記録さ れたディスクを再生できます。
- HighMAT 規格に対応したパソコンソフトでディスクを作成する ときは、記録するファイルに曲名やアーティスト名などの情報を つけたり、プレイリストの設定なども合わせて収録することがで
- 作成されたディスクでは、多彩なメニュー操作により、ファイル 選択などを簡単に行うことができます。
- HighMAT規格に準拠して記録されたディスクを作るためには、 Windows XPがインストールされたパソコンが必要です。 (HighMAT: High performance Media Access Technology)
- 再生できないファイルを選んだときは、表示部に "CONTENT PROTECTED" または "CANNOT PLAY" と表示されます。

HighMATディスクの構成例

コ:メニュー(プレイリストを探すための条件項目)

: プレイリスト



作成方法については下記ホームページをご参照 ください。

http://panasonic.jp/support/

Windows Media、Windows ロゴは 米国その他の国で 米国 Microsoft Corporation の登録 商標または商標になっています。

WMA (Windows Media™ Audio) と は米国 Microsoft Corporation で開発 された圧縮フォーマットです。これに より MP3 より小さいファイルサイズ で同等の音質が実現できます。



HighMAT、HighMATロゴは、米 国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標 または商標です。



(ディスクの扱い

■ 汚れたときは

DVD オーディオ、DVD ビデオ、ビデオ CD、CD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてく ださい。

推奨品: **クリーニングクロス VUA7091** (サービスルート扱い)



DVD-RAM、DVD-R

●必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリーナー LF-K200DCJ1 (別売り)、RFKZ0093(サービスル ート扱い)でふいてください。

使いかたは、ディスククリーナーの説明書をご覧ください。 ●布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。DVD-RAM、DVD-Rは、専用のクリーナー(上記)でふいてください。

■ 取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次の ことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない。 (ディスクにそりが発生し、使用できない場合があります)
- ●鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない。
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールで ふかない。
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- ●以下のディスクを使わない。
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している ディスク(レンタルディスクなど)
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート型など、特殊な形のディスク



MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

HDCD, HDCD®, High Definition Compatible Digital® and Pacific Microsonics™ are either registered trademarks or trademarks of Pacific Microsonics, Inc. in the United States and/or other countries.

HDCD system manufactured under license from Pacific Microsonics, Inc. This product is covered by one or more of the following: In the USA: 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531, and in Australia: 669114, with other patents pending.

テープについて

■ 100 分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しをくり返さないでください。(回転部に巻き込まれることがあります)

■ エンドレステープはオートリバース対応のものを 使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。 必ずテープについている使用説明をお読みください。

■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、 切れたりする原因になります。



■ 録音したテープを誤って消さないために

ドライバーなどで、つめを折り取ってください。





もう一度録音するには セロハンテープなどを貼 ってください。

■ 録音を消して無音テープを作るには

- ① [◀►TAPE REC/II]を押してセレクターを "TAPE" にし、[■ STOP]を押す。
- ② テープを入れる。
- ③ リバースモードを選ぶ。(© 31ページ)
- ④ [SHIFT]と[◀▶TAPE REC/II]を同時に押す。

■ 取扱上のお願い

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる場合がありますので、次のことをお守りください。

- ●テープに付属している以外のシール(特に厚みのある シール)を貼らない
- ●指定以外の場所にシールを貼らない

主な仕様

本体部(SA-PM900DVD)

■ アンプ部

実用最大出力(両 CH 動作): 25 W + 25 W

(全高調波ひずみ率 10%, 6Ω)

13 W + 13 W I OW HIGH 12 W + 12 W

■ FM チューナー部

受信周波数带域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHzステップ) TV 1 ch、2 ch、3 ch (モノラル)

アンテナ端子 : 75 Ω(不平衡型)

■ AM チューナー部

受信周波数帯域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHzステップ)

■ DVD/CD部

ディスク :8 cm /12 cm **DVD-RAM**(DVD-VR 規格対応のディスク)

DVD-Audio **DVD-Video**

DVD-R (DVD-Video 規格準拠) スーパービデオ CD (IEC62107 準拠) ビデオ CD

音楽用 CD (CD-DA)

CD-R/RW (CD-DA、ビデオ CD、スーパービデオ CD、MP3、WMA、JPEG、HighMAT レベル2)

MP3/WMA

33、WMA、JPEG、HIGNMAT レベルと) 再生可能な最大コンテンツ数: 4000 コンテンツ 再生可能な最大グループ数: 400 グループ MP3 ピットレート: 32 kbps ~ 320 kbps WMA ピットレート: 48 kbps ~ 320 kbps Exif Ver2.1 JPEG ベースライン方式準拠 再生可能な最大画像数: 4000画像

JPEG

円生可能な最大グループ数: 4000回家 再生可能な最大グループ数: 400 グループ 画像解像度: 320×240~6144×4096 (サブサンプリング: 4:2:2、4:2:0)

HighMAT レベル2(音声、静止画) 映像

信号形式 : NTSC

: 出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) : Y出力レベル 1 Vp-p(75 Ω) 映像出力 D1/D2映像出力 PB/CB出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

PR/CR出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

ピックアップ : 半導体レーザー

: CD/VCD 785 nm, DVD 662 nm 波長

■ MD部

: ミニディスクデジタルオーディオシステム 形式 : 磁界変調オーバーライト方式 記録方式 : 半導体レーザー(波長=780 nm) による 読取方式

非接触光学式 サンプリング周波数 : 44.1 kHz

圧縮/伸張方式 : ATRAC/ATRAC3 (MDLP) 方式

: 2 チャンネルステレオ チャンネル数 ワウ・フラッター

測定限界以下

録音再生時間 (80分 MD 使用): SP 80分、LP2 160分、LP4 320分

■ カセットデッキ部

トラック方式 : 4トラック、2チャンネル

ヘッド 録音/再生 : パーマロイ

: ダブルギャップフェライト 消去 : DC サーボモータ モーター 録音方式 : ACバイアス 100 kHz

AC 消去 消去方式 : 秒速 4.8 cm テープ速度

■ 総合

電源 : AC 100 V 50/60 Hz 消費電力 : 56 W 寸法(幅 × 高さ × 奥行) 175 × 251 × 341 mm

:約5.7 kg 質量

電源スタンバイ時の消費電力 : 約 0.2 W (DEMO OFF 時)

スピーカー部 (SB-PM900)

3ウェイ3スピーカーバスレフ型 形式

ウーハー

: 10 cm コーンタイプ : 6 cm リングシェープドドームタイプ ツイーター

スーパーツイーター : 1.2 cm ドームタイプ インピーダンス

LOW : 6Ω HIGH : 6Ω 許容入力(IEC)

LOW : 40 W (Max) 40 W (Max) HIGH 出力音圧レベル : 84 dB/W (1.0 m)

再生周波数帯域 : $50 \text{ Hz} \sim 100 \text{ kHz} (-16 \text{ dB})$ 60 Hz \sim 90 kHz (-10 dB) 145 × 250 × 274 mm 寸法(幅×高さ×奥行)

質量 :約2.6 kg

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

保管とお手入れ

■ 次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- ●湿気やほこりの多い場所
- ●暖房器具の熱が直接当たる場所

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布 でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってく ださい。

■ DVD/CD プレーヤー部

- ●使用環境により異なりますが、レンズをクリーニング する必要はありません。
- ●誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーを 使わないでください。

■ MD レコーダー部

専用クリーナー(別売り)でときどき清掃されることを おすすめします。

推奨品:

MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310) MD録音ヘッドクリーナー(品番 RP-CL320)

■カセットデッキ部

定期的に市販のクリーニングテープを使って清掃される ことをおすすめします。

用語解説

アングル

DVDソフトには、複数の撮影角度(アングル)で 撮影されているものがあり、同じ場面を異なるア ングルで見ることができます。

くわしくは、ディスクのジャケットなどをご覧く ださい。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

夕 ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、 音割れしない最大音との音量差のことです。 ダイナミックレンジを圧縮すると、音量差が小さ くなるため、小音量でもセリフなどが聞きとりや すくなります。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を、2 チャンネルに混合することです。5.1 チャンネルの DVD ビデオを本機のスピーカーで再生するときは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

デコーダー

DVDソフトなどに記録されているデジタル信号を、映像や音声の信号に戻す装置や回路のことです。この処理をデコードといいます。

▲ フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。

フィルム素材

フィルムのイメージが 24 コマ/秒または 30 コマ/秒で記録されているもの。(映画撮影のフィルムは 24 コマ/秒)

● ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。 フィールドと呼ばれる 2 枚の画面からなっています。 フレーム フィールド フィールド







• フレームスチル

画質はよくなりますが、2枚のフィールド間で ブレを生じる場合があります。

• フィールドスチル

情報量が少ないため、画像は少し粗くなります が、ブレを生じません。

プレイリスト

好みの場面や曲を集めた、演奏リストのようなものです。DVD-RAMや、HighMATで記録されたディスクに収録されます。

プログラムナビ

DVD-RAMに録画した番組の一覧です。見たい番組をすばやく探せます。

マーカー

もう一度再生したい位置につける印のことです。

Bitstream

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。デコーダーにより、5.1ch などのマルチチャンネルの音声信号に戻されます。

S映像出力よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応しているため、525I信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

ドルビーデジタル Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2ch)はもとより、マルチチャンネルに対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ティーティーエス、デジタ ル、ジ ア タ ー シ ス テ ム ス DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネル システムです。リアルな音響効果が得られます。

1/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは画面でとに記録しています。

I-picture

共用データの基準として単独で記録される画面

P-picture

過去のI-picture または P-picture を元につくら れる画面

B-picture

I/P両方を元につくられ、両者の間をうめる画面 画質調整をするときは、一時停止した後、コマ送りで画 質のもっともよいI-picture を選ばれることをおすすめ します。

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音声をあまり損なうことなく、情報量を 10分の 1 程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンで CD-R/-RW に記録した MP3 を再生できます。

PBC (Playback control)

ビデオ CD を再生する方式の 1 つで、表示される メニュー画面を見ながら、見たい場面や情報を選ぶことができます。本機は、バージョン 2.0 および 1.1 に対応しています。

Q&A (よくあるご質問)

			ᆇᅟᅏ
	Q (質問)	A(回答)	参 照ページ
<i>1</i> 144	テレビにS端子、D端子、 コンポーネント端子があるが、 どれに接続したらいいのか	本機は、S端子には接続できません。 S端子より忠実に色を再現するD端子、コンポーネント端子に接続してください。D端子とコンポーネント端子では映像の質に差はありません。	64
他の機	プログレッシブ映像を楽しむに はどんなテレビが必要か	当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	
の機器との	手持ちのアナログプレーヤーを つなぎたい	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」端子に接続している場合は、フォノイコライザーアンプ(サービスルート扱い 品番:RFKZ0088KIT)が必要です。 そのまま接続すると、音が小さくなります。	64
接	有線放送をつなぎたい	後面の「AUX1」端子に接続します。	64
続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はで使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	
	5.1ch サラウンドを楽しみたい	後面の光出力端子にデコーダー内蔵の AV アンプを接続 してください。	64
D V D	海外で買った DVD ビデオは再 生できるか	リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをお確かめください。	13
	リージョン番号がないディスク は再生できるか	DVD のリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格外のディスクは再生できません。	13
	ビデオテープに録画できるか	ほとんどの DVD にはコピー禁止処理が施されているため録画できません。	
	MD ネットワークに対応してい る機器は?	カタログにこのマークの付いている製品が対応しています。	
	MD に長時間録音する方法は?	[SHIFT] + [SP/LP] で "LP2" または "LP4" を表示 させ、あとは通常の録音操作をしてください。	37
	MDの残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで [FL DISPLAY] を数回押してください。	37
M D	録音中に音量や音質を変えたら どうなる?	録音中に音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。 ただし、録音中に GUI メニューを操作すると、音に影響する場合があります。	
	LP2、LP4で録音されたMDはどのプレーヤーでも再生できる?	MD LP に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	
	他の MD プレーヤーで再生 するとディスクタイトルが 正しく表示されない	グループ編集をしたMDを、グループ未対応のプレーヤーで再生すると、ディスクタイトルが正しく表示されません。	
Ш	ハイポジションテープやメタルテー プに録音するとどうなる?	本機では正しく録音/消去できません。前回の録音が完全に消えないことがあります。 ただし、使用しても機器への支障はありません。	
他	長期間使用しないのだが、どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。ただし、再使用時には時計の設定が必 要です。	

こんな表示が出たら

表示	意味	処 理
BLANK DISC	MDに 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
CANNOT PLAY	再生できないファイルです。	ディスクを交換するか別のファイルを選んでください。
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、1 グループ設定中は、 MD の編集やタイトル入力ができません。	各設定を解除した後、編集操作を行ってください。
Checking TOC	5CDイッキ録りを行う前にすべてのCD をチェックしています。	チェック完了までしばらくお待ちください。
CONTENT PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	(WMA、HighMAT) そのトラックをスキップして再生します。
COPY PROTECTED	コピー禁止の DVD オーディオや CD です。	録音できません。
DISC FULL	MDの空き時間が足りません。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。
DISC PROTECTED	MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを 閉じた状態にしてください。
DISC 1 * コウソクロクオン キンシジカン	前回高速録音してから 74 分経過していません。	74分経過してから高速録音するか、定速で録音してください。
DISC 1 * ロクオンキンシディスク (または) CAN'T REC	録音できないディスク、あるいは、録音 できない部分です。	録音できません。
DISC 1 * トラックスウガ 1 *キョク フソク	高速録音した CD のトラック数と録音した MD のトラック数が一致していません。	確認したうえで必要ならば録音し直してください。
DISC 1* トラックスウガ 1*キョク オオイ		
DVD NO PLAY	再生できないディスク、"視聴制限"を 設定したディスクが入っています。	視聴制限を解除する。
DVD U11/U15 (テレビ画面には「ディスク を確認してください。」)	ディスクが汚れていたり、ファイナライ ズされていない DVD-R のため再生でき ません。	
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生しました。	MDを入れ直し、操作し直してください。
F □□ H □□(□□は数字を示します)	内部回路に不具合が起きた可能性があり ます。	1度、電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
GROUP DATA FULL	UTOC エリアに空き領域がないため、グループに まとめたり、ディバイドやムーブができません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。または、1 つのグループを解除してください。
MD F □□ (□□は数字を示します)	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
NO REMAIN	MD に空きのない状態で、CD のイッキ録りをしようとしました。	不要な曲を消去するか、新しい録音用 MD に取り替えてください。
SCMS CAN'T COPY	CD-ROM など、MD に録音できない音源 を録音しようとしました。	オーディオ用のCDに取り換えてください。 または、アナログ録音に切り換えてください。
TAPE PROTECTED	テープが誤消去防止状態になっています。	録音するにはテープのつめの部分にセロハンテープを貼ってください。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	タイトルを書き込むだけの空きがない状態で、 まとめてタイトルを入力しようとしました。	録音または再生が終了して "UTOC Writing" の点滅後 に、つづきを入力してください。
TOC ERROR	MDの読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MDを入れ直してください。
(または) DISC ERROR	MDに異常があるか、損傷しています。	MDを取り替えてください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違う MD へはタイトルをコピーで きません。	
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	編集・消去していいか、確認してから操作してく ださい。
UTOC FULL	タイトルの書き込みまたはグループ編集 できるだけの空きがありません。	またはグループを1つ解除してください。
	254 曲入っている MD で曲をディバイド しようとしました。(最大曲数は 254 曲)	不要な曲を消去するか、2 曲を 1 つにつないでください。

故障かな!?

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用 には差しつかえありません。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この 表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

100.)販売店にこ相談くたさい。 		
	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照 ページ
	電源「切」時に表示部が変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	2
システ	電源が入っているのに音が出ない。 再生中に音が出なくなった。	抜いてから接続していますか。	スピーカーコードを正しく接続する。	8、 9
ム全体		スピーカーコードがはずれたり、 ⊕、⊝がショートしていませんか。		
体に共通	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	スピーカーコードの⊕ ⊖、別売 り機器のコードの左右を逆に接 続していませんか。	スピーカーコード、別売り機器のコードを正し く接続する。	8、 9、 64
進	再生中に「ブーン」という音がする。	接続コードの近くに電源コード や蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	
i i j	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になってい ませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	6
코		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	
	放送がうまく受信できない。	アンテナは接続していますか。	アンテナを接続してください。	8
	放送がうまく受信できない。 雑音、ひずみが多い。	近くに大きなビルや、山があり ませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	33
=	" ST "が点滅する。	送信所が遠かったり、アンテナの設 置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変えてみる。 屋外アンテナを使うのも 1 つの方法です。	33
ラジオ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。		
		携帯電話の充電を近くでしてい ませんか。		
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	
	MDを入れても、自動的に引き込まれない。 MDを入れるのに、かなりの力がいる。	排出動作中のMDに、無理な力 を加えませんでしたか。	電源を入れなおす。	
	再生できない。	寒い所から暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約1時間待ってから使用する。	
	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。	65
	タイトルが入力できない。			
	MD のタイトルや曲名が出なかったり、表示が途切れたりする。	MDに記録できる文字数を超え ていませんか。	文字数には制限があります。	44
M D	MD を入れても" MD TOC Read "が点滅したま まで、操作ができなくなる。 また、この状態で [EJECT ▲]を押しても、 MD が出てこない。	MDのTOC情報読み込み中に 異常が発生しました。	[POWER o/l]を押す。 しばらくするとカチッと音がして完全に電源 が切れます。 電源を入れ、すぐ[EJECT ▲]を押す。MD が出てきます。 (出てこないときは、手順をくりかえす) MDを取り替える。	
	高速録音ができない。	録音を終了した時点から74分間待たずに同じCDを高速録音しようとしませんでしたか。	74 分待ってから録音する。 定速録音する。	38
	ディスクタイトルの表示が おかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入 力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	44
		すでに漢字でタイトルが記録された MD のタイトル編集を本機で行いませんでしたか。	本機では漢字の編集はできません。	
	左右のチャンネル間に音漏 れがある。	LP4 の曲をディバイドしたりコン バインしたりしませんでしたか。	分けた部分やつないだ部分で若干の音漏れを生 じる場合があります。	

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参照 ページ	
	テレビに映像が映らない。	テレビのビデオ入力は正しいですか。	本機の接続に合わせて、テレビのビデオ入力を切り換える。		
	画面サイズがおかしい。	初期設定「TVアスペクト」を	「TVアスペクト」を正しく設定する。		
		設定しましたか。 	PAL 方式の DVD オーディオは、上下に引き延ばされた画面になることがあります。		
		A. ONLYを「入」にしていませんか。	A.ONLY を解除してください。	54	
	ディスクを入れても、表示	規格外のディスクを使用していませんか。	規格に適合したディスクと取り替える。	12、13	
	部が変わらない。 再生ボタンを押しても再生 が始まらない。	本機で再生できるディスクですか。	ディスクのジャケットを確認してください。	12、13	
		「視聴制限」しているディスクで はありませんか。	初期設定の「視聴制限」の項目を確認してくだ さい。	56	
		寒い所から暖かい所に持ってきたなど、 急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。		
	特定の箇所が正常に再生しない。	ディスクが汚れていませんか。	柔らかい布などでふく。	67	
	操作しても、うまく働かない。	テレビに" ♡このディスクで~ " が表示されていませんか。	ディスクによっては、特定の操作を禁止してい る場合があります。		
デ	音声言語、字幕言語が切り換わら ない。アングルを変えられない。	再生中のディスクに、複数の言語や字 幕、アングルが記録されていますか。	ディスクのジャケットを確認してください。	13	
ティスク (DVD/CD)	プログレッシブ出力で DVD ビ デオ再生時、映像の一部が二 重にぶれて見える。	初期設定「プログレッシブ出力」 を確認してください。	「不可」にして" PROG. "表示を消します。 映像ソフト側に起因する症状ですが、インターレース 出力(525I)では問題なく再生できます。	56	
	映像が乱れる。	プログレッシブ非対応のテレビ に接続し、プログレッシブ出力 をしていませんか。	付属のビデオコードで接続し、TVの入力を切り換えたあと、GUIメニューの「ビデオ出力モード」を " 525I " にしてください。	60	
	表示部の" D.MIX "が点滅 したままになる。	マルチチャンネルのダウンミックスを禁止しているディスクで はありませんか。	映像ソフト側が指定したスピーカー構成でないと正常に再生できません。同じ曲を 2 ch で収録しているディスクの場合は、「音声設定」を切り換えるなどしてお聞きください。	58	
	「視聴制限」の暗証番号を 忘れた。 初期設定の内容を工場出荷 時の状態に戻したい。	右記の操作で、お買い上げ時の 状態に戻してください。	1. セレクタ - が" DVD/CD "のときに本体の[STOP■] を押しながらリモコンの [≧10]を押す(テレビ画面に" オールクリア "表示が出て、お買い上げ状態に戻ると消えます。) 2. 電源を「切」「入」する。		
	高速録音時に音飛びや MD に ノイズが記録される。 CD-R/RW から録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付 いていませんか。	傷が付いているときは交換、指紋は柔らかい布でふいてください。ふいたあと定速録音すると改善される場合があります。CD-R/RWでは、記録状態によっては録音できないことがあります。		
	5CDイッキ録りができない。	CD以外から録音していませんか。	CD 以外のディスクからイッキ録りはできません。他の方法で録音してください。条件によってイッキ録りができないことがあります。		
	WMA/MP3 ディスクが正 しく読み込まれない。	マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッション の終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った WMA/MP3 ディスクを使用してください。	66	
		1 セッションあたりのデータ量 が小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約 5 MB(3 分程の曲で約2 曲分)以上にしてください。		
	ディスクトレイふたが正し く閉まらない。		[POWER ☆/l]を押して電源を切ったあと、 電源コードを抜き、再度差し込む。 [POWER ☆/l]を押す。 電源が入り" WAIT "と表示されます。" WAIT "が 消えてからご使用ください。		
	音が途切れる、雑音が多い。	ヘッド部が汚れていませんか。	ヘッド部を清掃する。	68	
テープ	録音が少し途切れる。		おもて面から裏面に切り換わるとき、録音が少 し途切れます。片面ずつプログラム録音するの も 1 つの方法です。	40	
プ	テープが取り出せない。		AM 放送を MD に録音(待機)中はテープを取り出せません。停止後に取り出してください。		
その他	アドバンスド・サラウンド の効果が出ない。	マルチ リ.マスターを「入」に していませんか。	必要に応じてマルチ リ.マスターを「切」にして ください。	54	

本機のスピーカーについて

テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム(防磁設計 JEITA)ですが、設置のしかたによっては色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15 ~ 30 分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合は、スピーカーをさらに離してご使用ください。

近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生することがありますので、設置にご注意ください。

[「]防磁設計(JEITA)」とは、(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

保証とアフターサービス はくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター | へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確 かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社はこの DVD/MD ステレオシステムの補 修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

本機は一般家庭用として作られています。 一般家庭用以外での使用(例えば飲食店な どの営業用としての長時間使用など)によ り故障した場合は、保証期間内でも有料修 理とさせていただくことがあります。

■ 修理を依頼されるとき

72~73ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要 望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

|**技術料**| は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

|**出張料**| は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容								
製品名 DVD/MDステレオシステム		お買い上げ日	年 月 日					
品番	SC-PM900DVD	故障の状況	できるだけ具体的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

ナショナル/バナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海i	道 地	区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西19条南1丁目	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		7-11 25 (0155)33-8477		25 (077)582-5021		800番地 7 (0743)59-2770
₩	旭川市2条通21丁目	ार्ज ा क्षेत्र	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町	和砂山	和歌山市中島499-1
וינטו	左1号	四品	(函館流通卸センター内)		71-4 25 (075)672-9636	加秋川	图(073)475-2984
	1 (0166)31-6151		25 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	丘庙	神戸市中央区琴/緒町
)\P)X	1-7	八件	3丁目2-6
	東北	地	区		2 (06)6359-6225		25 (078)272-6645
害杰	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町		th E	414	
13 74	3-7-10	山坝	7-4-18	rin The	中国	地	区
	25 (017)739-9712		25 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡川	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター	까구	1 (0857)26-9695		1 (086)292-1162
	1-2 2 (018)826-1600		3丁目12-2 雷(023)641-8100	不士	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩毛	盛岡市羽場13地割30-3	福島		松に工	松江市平成町182番地14		13-20
4 5	雷 (019)639-5120	тшь	字南/内65	ТД/Т	雷 (0852)23-1128	١	1 (082)295-5011
	(0.10,000 0.120		23 (0243)34-1301	出重	出雲市渡橋町416	ЩП	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
				ш_	T (0853)21-3133		图 (083)986-4050
	首都图	劉 坩	,区	浜田	浜田市下府町327-93		(000,000 1000
栃木	宇都宮市御幸町194-20		東京都世田谷区宮坂		23 (0855)22-6629		
1//3* *	1 (028)689-2555	>1<>>1	2丁目26-17				
群馬	高崎市大沢町229-1		1 (03)5477-9780		四国	地	区
	25 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	±±-≠-111	1 (055)222-5171		23 (087)868-9477		2 (088)866-3142
	2 (029)864-8756	## ## ## ## ## ## ## #	横浜市港南区日野5丁目3-16	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3 (045)847-9720		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		25 (089)971-2144
_ **	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		(000)000 1120		
│十葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034		25 (025)286-0171		九州	地	区
	1 (043)200-0034			福岡	春日市春日公園3丁目48	能太	熊本市健軍本町12-3
					T (092)593-9036	7	2 (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044		25 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10 10 10 10 10 10 10 10 1	医心大	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
富山	富山市寺島1298	副临	岡崎市岡町南久保28	反响	表崎印泉町 1949-1 雷 (095)830-1658		5-33 12 (099)250-5657
	T (076)432-8705	101-40	1 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大良	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		雷 (097)556-3815	八局	图(0997)53-5101
	2 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市大字笹賀7600-7	-	1 (058)323-6010		2099-2		
	25 (0263)86-9209	高川	高山市花岡町3丁目82		2 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765	二手	(0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3			414	
	25 (054)287-9000	二里	久居市森町子北台 1920-3	>_		地	× (222)277 4227

2 (059)255-1380

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2 (098)877-1207

さくいん

ぁ

アドバンスド・サラウンド		.54
アングル	19	69
イコライザー		55
イレース		
エリアバンク		
屋外アンテナ		
追っかけ録音		
オートオフ		
おめざめタイマー		50
おやすみタイマー		
音質/音場	.54.	5.5
音声切換		
か		
クイックリプレイ		18
グループ		
高速録音		
コマ送り/コマ戻し		. 19
コンバイン		42
さ さ		
サーチ/スキップ	.19、	26
視聴制限		56
シネマボイス		55
字幕切換		24
初期設定		56
スピーカー		
スピーカー ズーム		24
ズーム		19
ズーム スロー再生 静止画		19
ズーム スロー再生 静止画 13、	18、	19 22
ズーム	18、	19 22
ズーム	18、	19 22
ズーム	18、	19 22 44 46 66
ズーム	18、	19 22 44 46 66
ズーム	18、	19 22 44 46 16
ズーム	18、	19 22 44 46 66 16
ズーム	18、	19 22 44 46 16 42
ズーム	18、	19 22 44 46 16 42 55

は

الم			
早送り/早戻し	.2 .2 .3 .5	2、 2、 1、 6、 6、	69 69 28 40 60 64
ま			
マーカー マニュアルメモリーマングライン リ.マスター ムーブ文字入力のしかた	 		34 54 42
5			
ランダムプレイ リージョン番号 リバースモード リピート 留守録タイマー 録音モード 録音レベル	 .2 	5、 5、	13 31 27 52
ワンタッチプレイ17、27、	2	1	2.2
数字・アルファベット 5CD イッキ録り	 2 6	 2、 9、	38 25 66 70
Dolby Digital	.1 .2 .1	3、 3、 3、	66 66

愛情点検

長年ご使用の DVD/MD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- ▶ 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

トラックマーク39、65

販 売 店 名	1 ()	-	品 番	SC-PM900DVD
お 客 様ご相談窓口	1 ()	-	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.